

Rohnson®

Használati útmutató

KENYÉRPÍRÍTÓ

R-2224



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében (pl. függöny, stb.).
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Soha ne takarja le a készüléket. A tápkábelre ne tegyen semmit.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül. A készülék kezelését fokozott elővigyázatossággal végezze, mert a péksütemény könnyen leéghet és meggyulladhat.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne érjen hozzá a készülék fémből készült forró részeihez. Kizárólag a vezérlőgombokkal kezelje a készüléket.
- A készüléket csak péksütemény piritására használja.
- Ne tegyen a készülékbe semmiféle tárgyat, se konyhaeszközt.
- Ne tegyen a készülékbe műanyagfóliába és alufóliába csomagolt élelmiszert.
- Ne tegyen a készülékbe túlságosan nagy méretű élelmiszert.
- Ne tegyen a készülékbe vajjal kent vagy cukorbevonatos, sem töltött péksüteményt.
- Fokozott elővigyázatossággal járjon el kisebb vagy vékony szeletek piritása során, mert azok könnyen odaégnék.
- Vigyázzon a pirított szeletek kivételénél, nehogy égési sérülés érje.
- A beszorult szeletet soha ne próbálja kivenni, amíg a készülék üzemel. A készüléket bármilyen mozgatás előtt minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- Soha ne próbálja a beakadt kenyeret késsel vagy más éles fémtárggyal kivenni, mert az a fűtőelemek károsodásához vezethet.
- Amennyiben a készülék üzemelés közben füstölni kezd, azonnal nyomja meg az Azonnali leállítás gombot és húzza ki a hálózathoz a készüléket.
- A kivehető morzsagyűjtő tálcát rendszeresen ürítse ki.

- A készüléket csak a megfelelően elhelyezett morzsagyűjtő tálcával használja.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Kenyérseletek betevésére szolgáló nyílások
2. Vezérlőpanel
3. Kar



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Kiolvasztó funkció | 5. Kijelző |
| 2. Kenyérfajta beállítása | 6. Kenyérfajták indikátorai |
| 3. Pírtási szint beállítása | 7. Pírtási szintek indikátorai |
| 4. Azonnali megszakítás | |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, nyomja meg bármely kenyérfajtát és állítsa legmagasabb sütési fokozatra (7) péksütemény nélkül. Első használatkor enyhe füst vagy szag érezhető. Ez normális jelenség és gyorsan elmúlik. Biztosítsa a megfelelő légáramlást. További használat előtt hagyja a készüléket lehűlni.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze stabil, egyenes, száraz és hőálló felületre.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Amennyiben 1 perc alatt nem végez semmilyen beállítást, a készülék önműködően készenléti módba kapcsol. Az azonnali megszakítás gomb (CANCEL) gomb megnyomásával a készüléket ismét működési módba kapcsolhatja.
- Tegye be a készülékbe a kenyeret (max. 27 mm vastag szeletet). A szeletek - ha lehet - legyenek hasonló vastagságúak.
- Ellenőrizze, hogy a morzsagyűjtő tálca be van-e téve.
- Nyomja le a kart, míg be nem kattant (a kar csak akkor rögzül, ha a készüléket csatlakoztatta a konnektorba).
- A következő 15 másodpercen belül válassza ki a kenyérfajtát és állítsa be a kívánt pirítási szintet (1 - a legalacsonyabb pirítási szint, 7 - a legmagasabb pirítási szint), lásd a KENYÉRTÍPUSOK ÉS PIRÍTÁSI IDŐK TÁBLÁZATÁT. A készülék üzembe helyezése óta eltelt 15 másodperc után a beállítások már nem módosíthatók.
- Az azonnali leállítás gomb (CANCEL) lenyomásával a pirítás folyamata bármikor megszakítható.
- A beállított pirítási szint elérése után a készülék a kenyeret kiemeli, majd önműködően kikapcsol. Ezután a péksüteményt óvatosan ki lehet venni a készülékből.

Figyelmeztetés: A kenyeret ne tegye a pirítónyílásokra, hogy ne kerüljön sor a légáramlás akadályoztatására és a készülék károsodására.

- Kiolvasztás funkció (DEFROST) – fagyasztott péksütemény pirításához. Tegye a fagyasztott péksüteményt a készülékbe, válassza ki a pirítási szintet és nyomja meg a kiolvasztás gombot.

- Melegítés funkció (REHEAT) – a már megpirított kenyér újramelegítéséhez.
- Azonnali megszakítás funkció (CANCEL) – a készülék azonnali leállításához.
- Használat után húzza ki a készüléket a hálózathoz és hagyja kihűlni.

A PIRÍTÁSI IDŐ TÁBLÁZATA

Pirítási szint kenyérfajta	1	2	3	4	5	6	7
Gluténmentes (GLUTEN FREE)	1 perc 15 mp	2 perc 5 mp	2 perc 20 mp	2 perc 40 mp	3 perc	3 perc 20 mp	3 perc 40 mp
Gofry (WAFFLE)	55 mp	1 perc 35 mp	2 perc	2 perc 20 mp	2 perc 40 mp	3 perc	3 perc 20 mp
Kenyér (BREAD)	1 perc 5 mp	1 perc 45 mp	2 perc 10 mp	2 perc 30 mp	2 perc 50 mp	3 perc 10 mp	3 perc 30 mp
Melegítés (REHEAT)	30 mp	30 mp	30 mp	30 mp	30 mp	30 mp	30 mp
Péksütemény (PASTRY)	45 mp	1 perc 25 mp	1 perc 50 mp	2 perc 10 mp	2 perc 30 mp	2 perc 50 mp	3 perc 10 mp
Muffin (ENG. MUFFIN)	1 perc 25 mp	2 perc 15 mp	2 perc 30 mp	2 perc 50 mp	3 perc 10 mp	3 perc 30 mp	3 perc 50 mp

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd törölje teljesen szárazra.
- A kivehető morzsagyűjtő tálcát rendszeresen ürítse ki. Szükség esetén törölje le a tálcát nedves ruhával, hagyja megszáradni és tegye vissza a készülékbe.
- Ne használjon abrazív anyagot, sem agresszív tisztítószeret, hogy a készülék ne sérüljön meg.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket tárolja eredeti göngyölegben, száraz és jól szellőző helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	900 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.