

Rohinson[®]

Návod na použitie

HRIANKOVAČ**R-2224**

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých látok a materiálov (napr. záclon a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti vody.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte. Nekladte na spotrebič žiadne predmety.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru. Dbajte na zvýšenú opatnosť pri obsluhu spotrebiča, pretože pečivo sa môže ľahko spáliť a vznietiť.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich kovových častí spotrebiča. Používajte iba ovládacie tlačidlá.
- Spotrebič používajte iba na opekanie pečiva.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety ani kuchynské náčinie.
- Nevkladajte do spotrebiča potraviny v potravinovej alebo hliníkovej fólii.
- Nevkladajte do spotrebiča nadrozmerné potraviny.
- Nevkladajte do spotrebiča pečivo potreté maslom, pečivo s polevou alebo náplňou.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri opekaní malých alebo tenkých kusov pečiva, ktoré sa ľahko spália.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri vyberaní opečeného pečiva, aby nedošlo k popáleniu.
- Nikdy nevyberajte zablokované pečivo, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho vždy najskôr odpojte z el. siete.
- Nikdy nevyberajte zablokované pečivo nožom či iným ostrým kovovým predmetom, aby nedošlo k poškodeniu vykurovacích telies spotrebiča.
- Pokiaľ sa zo spotrebiča začne počas prevádzky fajčiť, ihneď stlačte tlačidlo okamžitého prerušenia prevádzky a odpojte spotrebič z el. siete.
- Pravidelne vyprázdňujte tácku na omrvinky.
- Spotrebič používajte iba s riadne umiestnenou táckou na omrvinky.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami.

- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Otvory na vloženie pečiva
2. Ovládací panel
3. Páčka



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



1. Funkcia rozmrazovania
2. Nastavenie druhu pečiva
3. Nastavenie stupňa opečenia
4. Okamžité prerušenie prevádzky
5. Displej
6. Indikácia druhu pečiva
7. Indikácia stupňa opečenia

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Zapojte spotrebič do el. siete, zvolte akýkoľvek typ pečiva a nastavte najvyšší stupeň opečenia (7) bez vloženia pečiva. Môžete zaznamenať mierny dym alebo zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne. Zaisťte dostatočné odvetranie. Pred použitím nechajte spotrebič vychladnúť.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Pokiaľ po dobu 1 minúty nebude vykonané žiadne nastavenie, spotrebič automaticky prejde do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla okamžitého prerušenia prevádzky (CANCEL) ho opäť prepnete do prevádzkového režimu.
- Vložte do spotrebiča pečivo (max. hrúbka je 27 mm). Plátky by mali byť pokiaľ možno rovnomerné.
- Uistite sa, že je v spotrebiči umiestnená tácka na omrvinky.
- Sklopte páčku smerom dole, kým nezacvakne (páčka zacvakne iba ak je spotrebič zapojený do el. siete).
- Počas ďalších 15 sekúnd zvolte druh použitého pečiva a nastavte požadovaný stupeň opečenia (1 - najnižší stupeň opečenia, 7 - najvyšší stupeň opečenia), vid' TABUĽKA DRUHOV PEČIVA A DOBY OPEKANIA. Po uplynutí 15 sekúnd od uvedenia spotrebiča do prevádzky už nie je možné nastavenie zmeniť.
- Proces opekania je možné kedykoľvek prerušiť stlačením tlačidla okamžitého prerušenia prevádzky (CANCEL).
- Po dosiahnutí nastaveného stupňa opečenia pečivo vyskočí a spotrebič sa automaticky vypne. Potom je možné pečivo opatrne vybrať zo spotrebiča.

Upozornenie: Neukladajte pečivo na otvory na opekane pečiva, aby nedošlo k zabráneniu cirkulácie vzduchu a k poškodeniu spotrebiča.

- Funkcia rozmrazovania (DEFROST) – slúži na rozpekane zmrazeného pečiva. Umiestnite mrazené pečivo do spotrebiča, zvolte stupeň opečenia a stlačte tlačidlo rozmrazovania.
- Funkcia ohrev (REHEAT) – slúži na opätovné ohriatie už opečeného pečiva.

- Funkcia okamžitého prerušenia prevádzky (CANCEL) – slúži na okamžité vypnutie spotrebiča.
- Po použití odpojte spotrebič z el. siete a nechajte ho vychladnúť.

TABUĽKA DRUHOV PEČIVA A DOBY OPEKANIA

Stupeň opečenia/ druh pečiva	1	2	3	4	5	6	7
Bezlepkové (GLUTEN FREE)	1 min 15 s	2 min 5 s	2 min 20 s	2 min 40 s	3 min	3 min 20 s	3 min 40 s
Wafle (WAFFLE)	55 s	1 min 35 s	2 min	2 min 20 s	2 min 40 s	3 min	3 min 20 s
Chlieb (BREAD)	1 min 5 s	1 min 45 s	2 min 10 s	2 min 30 s	2 min 50 s	3 min 10 s	3 min 30 s
Ohrev (REHEAT)	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s	30 s
Pečivo (PASTRY)	45 s	1 min 25 s	1 min 50 s	2 min 10 s	2 min 30 s	2 min 50 s	3 min 10 s
Muffin (ENG. MUFFIN)	1 min 25 s	2 min 15 s	2 min 30 s	2 min 50 s	3 min 10 s	3 min 30 s	3 min 50 s

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča otrite navlhčenou handričkou a dôkladne osušte.
- Pravidelne vyprázdňujte tácky na drobky. V prípade potreby utrite tácku navlhčenou utierkou, osušte a vráťte späť do spotrebiča.
- Nepoužívajte abrazívne ani agresívne čistiace prostriedky, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič a napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom a vetranom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	900 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.