

Robinson®

Használati útmutató

SZENDVICSSÜTŐ

R-262



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. Csak a fogantyút fogja meg és viseljen konyhai kesztyűt.
- Használat közben soha ne hagyja a bekapcsolt készüléket felügyelet nélkül.
- Ne merítse a készüléket, a dugaszt, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Amennyiben a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózathoz. Semmi esetre se nyúljon a készülék után a vízbe, amíg csatlakoztatva van a hálózatra.
- Ne tegye a készüléket forró gáz- vagy elektromos tűzhelyre, sem azok közelébe, továbbá mikrósfűtőre vagy mikrósfűtőbe.
- Ha a készüléket más helyre teszi, fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- Jól szellőztetett helyiségben használja. A megfelelő légáramlás érdekében a készülék körül hagyjon kb. 50 – 70 cm szabad helyet.
- A készüléket ne csatlakoztassa illetve ne húzza ki a hálózathoz nedves kézzel.
- A jelen készülék használat közben nagyon felmelegszik. Járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy ne okozzon égési sebeket vagy sérülést, sem vagyoni kárt.
- Ha a készüléket más helyre kívánja tenni vagy tisztítani készülni, minden esetben ki kell húzni a hálózathoz és le kell hagyni teljesen hűlni.
- A készüléket használja egyenes, stabil és hőálló felületen.
- Nem javasoljuk hosszabbító használatát, de ha mégis elengedhetetlen, ügyeljen arra, hogy a készüléken lévő adatkímkén feltüntetett névleges feszültség megegyezzen vagy legyen alacsonyabb, mint a hosszabbító feszültsége. A hosszabbítókábel meg kell feleljen az adott ország összes érvényes normájának.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- A készülék aljzatát ne merítse vízbe és ne tegye ki vízzel való érintkezésnek.
- **Javaslatunk:** Első használat előtt a sütőfelületet vékonyan bekenheti étolajjal. A teflon sütőlapot – teljesítményének megőrzése érdekében – bármikor bekenheti olajjal.
- **Megjegyzés:** : Első használat során a készülékből füst áradhat, ami normális jelenség. Néhány perc múlva a füst eltűnik.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket főzésre vagy fagyasztott élelmiszerek olvasztására. A mélyhűtött élelmiszert minden esetben először olvassza fel.
- Zárja le a fedőt.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatra. Meggyullad a narancssárga dióda.
- A lezárt fedéllel mindig melegítse elő a készüléket. Amint a készülék felmelegedett (kb. 5 perc), meggyullad a zöld dióda.
- Nyissa fel a fedőt és fából vagy műanyagból készül eszköz segítségével helyezze az élelmiszert, pl. a szendvicset az alsó sütőlapra.
- Soha ne használjon fémeszközt, mert megsértheti a készülék teflonbevonatát.
- **Megjegyzés:** A sütés ideje az élelmiszer típusától és vastagságától függ.
- Zárja le a fedelét és kattintsa be a biztonsági zárat.
- Sütés közben a zöld dióda váltakozva meggyullad és elalszik. A készülék így tartja fent a megfelelő hőmérsékletet. A pirítás során hagyja a készülék fedelét lezárva.
- A szendvics 4-5 perc alatt elkészül (az Ön igényétől függően tarthat tovább is).
- Amint úgy érzi, hogy kész a szendvics, nyissa ki a biztonsági zárat, emelje fel a készülék fedelét és fából vagy műanyagból készül eszköz segítségével vegye ki az élelmiszert.
- Ha további szendvicset kíván készíteni, hajtsa le a fedőt, hogy a sütőlapok ne hűljenek le.
- Használat után a készüléket húzza ki a hálózatról.
- Miután lehűlt a készülék, tisztítsa ki és szárítsa meg.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki az elektromos hálózathoz és hagyja teljesen lehűlni.
- A készülék aljzatát törölje le nedves ruhával, szivaccsal vagy papírkendővel. A készülék aljzatát ne merítse vízbe és ne tegye folyóvíz alá. Felületét száraz ruhával vagy papírkendővel törölje szárazra.
- A készülékhez ne használjon durva tisztítószereket, sem egyéb abrazív anyagokat!
- Az odaült élelmiszermaradék eltávolításához csak műanyag konyhaeszközt használjon.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	700 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.