

Robinson[®]

Bedienungsanleitung

TOASTER**R-2636**

Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen und Materialien (wie z.B. Gardinen, Geschirrtücher usw.).
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe vom Wasser.
- Das Gerät darf nie abgedeckt werden. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät ab.
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine stabile, ebene, trockene und wärmebeständige Oberfläche.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb. Beim Betrieb des Geräts ist besondere Vorsicht geboten, da Backwaren leicht verbrennen und Feuer fangen können.
- Die Geräteoberfläche wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie nicht die heißen Metallteile des Gerätes. Verwenden Sie nur die Bedientasten.
- Verwenden Sie den Toaster ausschließlich zum Rösten von unbehandeltem Brot.
- Hantieren Sie weder mit fremden Gegenständen noch Küchenutensilien im Röstfach.
- Legen Sie keine Lebensmittel in Frischhalte- oder Alufolie in das Gerät.
- Legen Sie keine übergroßen Brotstücke in das Gerät.
- Toasten Sie kein gebuttertes Brot, Gebäck mit Guss oder Füllung.

- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie kleine oder dünne Brotstücke rösten, da diese leicht verbrennen.
- Seien Sie beim Herausnehmen des gebräunten Brotes besonders vorsichtig, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie niemals ein eingeklemmtes Brotstück, solange das Gerät in Betrieb ist. Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer vom Stromnetz getrennt werden.
- Entfernen Sie eine eingeklemmte Brotscheibe niemals mit einem Messer oder einem anderen scharfen Metallgegenstand, da Sie sonst die Heizelemente des Geräts beschädigen könnten.
- Wenn das Gerät während des Betriebs zu rauchen beginnt, drücken Sie sofort die Sofortstopp-Taste und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit einer ordnungsgemäß eingesetzten Krümelschublade.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in ähnlichen Räumen bestimmt, wie z.B.:
 - Teeküchen in Geschäften, Büros und weiteren Arbeitsplätzen;
 - Hotelzimmer, Motels und andere Unterkunftseinrichtungen, wo sie den Gästen zur Verfügung stehen
 - Unternehmen, die Unterkunft samt Frühstück anbieten
 - Landwirtschaftliche Betriebe

GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Ausziehbare Krümelschublade
2. Sofortstopp-Taste
3. Funktionstaste Aufwärmen
4. Funktionstaste Auftauen
5. Drehknopf für Bräunungsgradeinstellung
6. Absenkhebel



VERWENDUNG DES GERÄTES

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene, trockene und hitzebeständige Oberfläche
- Legen Sie das Brot in die Röstfächer. Die Brotscheiben sollten möglichst gleichmäßig sein.
- Vergewissern Sie sich, dass sich im Gerät das Krümelfach befindet.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an.
- Stellen Sie mit dem Regler den gewünschten Bräunungsgrad ein (1 - niedrigster Bräunungsgrad, 7 - höchster Bräunungsgrad).
- Klappen Sie den Absenkhebel nach unten, bis er einrastet (der Hebel rastet nur ein, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist).
- Der Röstvorgang kann jederzeit durch Drücken der Sofortstopp-Taste unterbrochen werden (CANCEL).
- Wenn der eingestellte Bräunungsgrad erreicht ist, die Brotscheibe wird angehoben und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Anschließend kann man die Brotscheibe aus dem Gerät entfernen.

Hinweis: Um die Luftzirkulation nicht zu behindern und eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, sollten Sie kein Gebäck direkt auf die Röstfächer legen.

- Funktionstaste Auftauen (DEFROST) – sie dient dazu, Tiefkühlgebäck aufzubacken. Legen Sie die gefrorenen Brotscheiben in das Gerät, wählen Sie den Bräunungsgrad und drücken Sie die Auftautaste.

- Funktionstaste Aufwärmen (REHEAT) – sie dient dazu, bereits getoastete und abgekühlte Brote aufzuwärmen. Die Aufheizzeit wird automatisch eingestellt, ohne den Bräunungsgrad zu wählen.
- Sofortstopp-Taste (CANCEL) – sie dient dazu, das Gerät sofort auszuschalten.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Vor der Reinigung ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Das Gerät von außen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Leeren Sie die Krümelschublade regelmäßig. Wischen Sie das Krümfach gegebenenfalls mit einem feuchten Tuch ab, trocknen Sie es und setzen Sie es wieder in das Gerät ein.
- Verwenden Sie weder abrasive noch aggressive Reinigungsmittel, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort auf.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Anschlussnennwert	780-930 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGSENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.