

Robnson®

Návod na použitie

VAFLOVAČ**R-268**

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, suchý a teplo odolný povrch, blízko elektrickej zásuvky.
- Neponárajte prístroj do vody. Nepoužívajte ho v kúpeľni, blízko vody alebo vonku.
- Rúry plochy sú pri použití veľmi rozpálené - nedotýkajte sa ich!
- Umiestnite napájací kábel tak, aby nevisel cez pracovnú plochu, a aby nedošlo k nešťastnému zachytnutiu o tento kábel.

- Predídte poškodeniu napájacieho kábla - Neomotávajte kábel okolo prístroja. Uistite sa, že kábel nie je zamotaný a nedotýka sa horúceho povrchu prístroja.
- Nepoužívajte predmety iné ako teplovzdorné drevené či plastové stierky. Iné predmety môžu poškodiť nepriľnavý povrch plôch na pečenie.
- Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie. Vždy pred čistením a uložením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate alebo plánujete čistenie, spotrebič vždy vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla / sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom / vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Prístroj je určený pre domáce použitie!

POPIS PRÍSTROJA



1. Nastavenie teploty
2. Rúry plochy - tvar srdca
3. Svetelné indikácie prevádzky a pripravenosti
4. Rukoväť

PRED PRVÝM POUŽITÍM PRÍSTROJA

- Očistite plochy na pečenie navlhčenou handričkou alebo hubkou.
- Rúry plochy zľahka potrite olejom, vaflavač zatvorte a zapojte do zdroja elektrickej energie (červená kontrolka prevádzky sa rozsvieti).
- Nechajte prístroj pár minút zapnutý a počkajte, až zmizne ľahký zápach.

NÁVOD PRE NASTAVENIE TEPLoty:

- Minimálna teplota je vhodná pre ohrev už hotových vafli.
- Stredná teplota je vhodná na prípravu svetlých, ľahko chrumkavých vafli.
- Maximálna teplota je vhodná na prípravu veľmi prepečených, chrumkavých vafli.

PRÍPRAVA VAFLÍ

- Zapojte prístroj do zdroja elektrickej energie. Nastavte požadovanú teplotu.
- Zelená aj červená kontrolka sa rozsvieti - počkajte na zhasnutie zelenej kontrolky - to značí, že je spotrebič pripravený na použitie.
- Odporúčame potrieť plochy na pečenie olejom / maslom pre perfektný výsledok.
- Keď je vaflavač predhriaty - nalejte cesto na spodnú časť plochy na pečenie a priklopte. Doba pečenia je 3-6 minúty. Neotvárajte vaflavač v priebehu prvých 2 minút, mohlo by dôjsť k roztrhnutiu nedopečené vafle.
- Po dosiahnutí požadovaného prepečenia vafle jemne vyberte z prístroja pomocou drevenej / ine vhodnéj stierky.
- Ak si prajete pripraviť viac vaflí, nie je potrebné znovu čakať na predhrievanie spotrebiča.

RECEPT NA TRADIČNÉ VAFLE

Suroviny: 300 g hladkej múky, 10 g kypriaceho prášku do pečiva, štipka soli, 75 g krupicového cukru, 100 g masla, 2 vajcia, asi ½ l mlieka.

Postup: Všetky sypké ingrediencie zmiešame, pridáme zmäknuté maslo, vajcia, mlieko a vyšľaháme na hladké cesto, ktoré necháme 2 hodiny odstáť.

Upečené vafle natierame lekvárom, nutelou a pod.

ČISTENIE A ULOŽENIE

- Vždy pred čistením nechajte prístroj úplne vychladnúť (cca 30 minút).
- Nikdy neponárajte prístroj do vody a nedávajte ho pod tečúcu vodu.
- Rúry plochy utrite navlhčenou handričkou a opatrne osušte.
- Nikdy nepoužívajte hrubé hubky či hrubý čistiaci prášok.
- Prístroj je možné uložiť vo vertikálnej polohe.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.