

Rohinson[®]

Használati útmutató

ASZTALI TURMIXGÉP

R-5335 Titanium Pro



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne hagyja a készüléket üresen üzemelni.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Ne tegye az élelmiszert kézzel a keverőedénybe, ehhez minden esetben spatulát használjon. Ne nyúljon az edénybe turmixolás közben.
- A keverőedényt ne töltsse meg túlságosan.
- Ne hagyja a készüléket tartósan járni 2 percnél hosszabb ideig. További használat előtt hagyja a készüléket legalább 2 percig hűlni.
- Turmixolás közben ne távolítsa el az edényt vagy fedelét. Ne vegye le az edény fedelét, amíg a kés meg nem áll teljesen.
- Mielőtt kivenné az edényt a korpuszból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózathoz.
- Használatot követően a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Óvja a készüléket és a tápkábelt vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- **A kések rendkívül élesek. Bárminden használat során, valamint a keverőedény kiürítése és tisztítása közben is óvatosan járjon el. Ne nyúljon a kések éleihez.**

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Belső fedő
2. A mixer fedele
3. Üveg keverőedény
4. Forgókés
5. Edény foglalat
6. Meghajtóegység
7. Korpusz
8. Teljesítmény-szabályzó
9. Alsó burkolat
10. Csúszásgátló lábak



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék elmosható részeit, amelyek érintkeznek az élelmiszerrel, gondosan mossa el, ld. a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” c. fejezetet.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Állítsa össze a készüléket a fenti ábra szerint. Helyezze a forgókést a keverőedény aljzatába. Az edényt az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse a foglalatba. Ezután tegye rá a meghajtóegységre és ellenőrizze, hogy jól van-e rögzítve.
 - Tegye az élelmiszert a keverőedénybe, majd zárja le a fedéllel.
 - Ellenőrizze, hogy a teljesítmény-szabályzó 0 (kikapcsolt) állásban van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
 - Turmixoláshoz fordítsa a teljesítmény-szabályzót a kívánt helyzetbe:
 - 1 – alacsony sebesség, folyadék turmixolására
 - 2 – nagy sebesség, folyadékkal kevert élelmiszer turmixolására
 - P – pulzáló funkció, rövid impulzusokkal történő turmixoláshoz
- Megj.:** A szabályzó nem tartható tartósan P helyzetben. Egy ideig tartsa a szabályzót ebben a pozícióban vagy többször ismételve fordítsa P állásba.

- A turmixolás után állítsa vissza a szabályzót kikapcsolt állásba, a készüléket húzza ki a hálózathoz és várja meg, amíg a kések teljesen leállnak.
- Vegye ki a keverőedényt, távolítsa el a fedőt és ürítse ki az edény tartalmát.
- A készülék alkalmas jég aprítására.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Munkája megkönnyítése céljából a tartozékokat használat után azonnal mossa el.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.
- A keverőedényt, a zárófedeleket és a késeket mossa el közömbös pH-jú tisztítószerek melegvízben, öblítse le és szárítsa meg.
- A kés pengéi rendkívül élesek, elővigyázatosan bánjon velük.
- A készüléket ne mossa 60 °C-nál melegebb vízben.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A meghajtóegységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	1300 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kíséřődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.