

Rohinson[®]

Návod na použitie

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

R-7624



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné použitie.
- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete vždy pred nalieváním a vylieváním vody.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie „MAX“ (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda). Do kanvice odporúčame nalievať vodu pri izbovej teplote alebo studenú vodu.
- Spotrebič je určený iba na ohrev vody. Nelejte doň žiadne iné tekutiny.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Spotrebič umiestňujte na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov spotrebiča. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Spotrebič postavte výlevkou smerujúcou od stien či skriň, inak hrozí ich poškodenie od vychádzajúcej pary.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody, aby nedošlo k obareniu. Veko vždy otvárajte opatrne. Nezdvíhajte kanvicu za veko.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Zabráňte priamemu styku vody s ovládacím panelom, základňou a napájacím káblom.
- Pred použitím musí byť povrch kanvice suchý. Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi rukami.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami

- poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Veko
2. Hubica
3. Ovládací panel
4. Dvojité stena
5. Rukoväť
6. Základňa



POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

Tlačidlo	Funkcia
	40 °C Ohrev nápojov
	60 °C Kvetinové čaje
	70 °C Zelený čaj
	80 °C Čierny čaj
	90 °C Káva
	100 °C
	Funkcia Keep Warm
	Zapnuté/vypnuté

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označení „MAX“ a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.
- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody a zatvorte veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením „MIN“ a „MAX“.
- Uistite sa, že je veko kanvice zatvorené (inak nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice).
- Umiestnite základňu spotrebiča na rovný, suchý povrch.
- Kanvicu postavte na základňu a zapojte do el. siete. Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazuje aktuálna teplota vody. Ak počas 1 minúty nedôjde k žiadnemu nastaveniu, displej zhasne.
- Zvoľte požadovanú teplotu 40 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C, 90 °C alebo 100 °C alebo stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté pre ohrev vody na 100 °C. Na displeji sa krátko zobrazí nastavená teplota a potom sa počas ohrevu zobrazuje aktuálna teplota vody. Po dosiahnutí požadovanej teploty spotrebič vydá zvukový signál a vypne sa.

Pozn.: Odchýlka teploty vody pri naplnení kanvice 0,5 l vody je pri nastavenej teplote 40 °C ± 10 °C, pri ostatných teplotách 5 °C.

- Dlhým stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté je možné spotrebič kedykoľvek vypnúť.
- Spotrebič je vybavený funkciou udržiavania teploty vody Keep Warm po dobu 2 hodín. Ak chcete funkciu využiť, zapnite ju po dokončení ohrevu vody na požadovanú teplotu stlačením tlačidla funkcie Keep Warm. Ďalším stlačením tlačidla môžete funkciu kedykoľvek vypnúť. Funkcia Keep Warm je určená iba pre teploty 90 °C a nižšie, pri ohreve vody na 100 °C bude spotrebič po následnom zapnutí funkcie Keep Warm udržiavať teplotu 90 °C.
- Ak v kanvici počas funkcie Keep Warm dôjde voda, funkciu vypnite, aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.
- Pokiaľ bude kanvica zapnutá s nedostatočným množstvom vody (pod označenie „MIN“), aktivuje sa ochrana proti prehriatiu. V takom prípade kanvicu vypnite, odpojte ju zo zásuvky a nechajte vychladnúť. Potom môžete doplniť vodu a pokračovať v ohreve.
- Dlhým stlačením tlačidla Keep Warm je možné prepínať medzi °C a °F.

- Spotrebič má funkciu detekcie vysokej nadmorskej výšky. Keď teplota vody dosiahne 85 °C, aktivuje sa detekcia nadmorskej výšky. Pokiaľ nie je do 30 sekúnd detekovaný žiadny nárast teploty, systém určí aktuálnu nadmorskú výšku. Aktuálna teplota je potom nastavená ako bod varu pre danú nadmorskú výšku.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte kanvicu z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice použite navlhčenú handričku alebo hubku a potom kanvicu osušte.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody či iných kvapalín.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Spotrebič uskladnite v pôvodnom obale na suchom mieste. Pred uskladnením sa uistite, že je spotrebič čistý a úplne suchý.
- Usadený vodný kameň znižuje efektivitu ohrevu, **kanvicu preto pravidelne čistite od vápenatých usadenín (aspoň 2x ročne)**. Postup: Kanvicu naplňte po označení „MAX“ zmesou vody a octu v pomere dva ku jednej. Kanvicu zapnite a počkajte, kým sa automaticky nevypne. Zmes nechajte v kanvici stáť cez noc (cca 12 hodín) a potom ju vylejte. Kanvicu naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a opäť prevarte. Vodu vylejte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu. Nakoniec kanvicu vypláchnite čistou vodou.
Pozn.: Pokiaľ máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvicu aspoň 1x za mesiac.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.