

Rohinson®

Návod k použití

KÁVOVAR**R-935 Aroma+**

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch v bezpečné vzdálenosti od jeho okraje.
- Neumísťujte spotřebič v uzavřeném prostoru (např. ve skříňce).
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nezapínejte spotřebič bez vody v zásobníku.
- Se skleněnou konvicí manipulujte opatrně, je křehká. Nepoužívejte spotřebič s poškozenou konvicí.
- Nenechávejte prázdnou konvici na teplé plotně, aby nedošlo k jejímu poškození. Nepokládejte horkou konvici na studený nebo mokrý povrch.
- Nepokládejte konvici na sporák nebo jiný horký povrch.
- Dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou. Neotvírejte víko kávovaru během provozu.
- Neodstraňujte víko konvice během přípravy kávy.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem jej nejprve nechte vychladnout.
- Dbejte opatrnosti při nalévání horké kávy.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko nastavení
2. Tlačítko intenzity
3. Tlačítko hodin
4. Tlačítko minut
5. Tlačítko pomalé extrakce
Slow Brew
6. Tlačítko čištění
7. Tlačítko zapnuto/vypnuto
8. Displej

**PŘED PRVNÍM POUŽITÍM**

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Zkontrolujte, zda je příslušenství kompletní a zda není spotřebič poškozený.
- Před prvním použitím je třeba spotřebič propláchnout vodou podle postupu níže.
- Otevřete víko a naplňte zásobník 1,5 l vody. Umístěte filtr do držáku filtru (bez kávy) a zavřete kryt.
- Umístěte konvici na plotýnku a zapojte spotřebič do el. sítě. Ozve se zvukový signál a na displeji se zobrazí 12:00. Pokud po dobu 3 minut nebude provedeno žádné nastavení, spotřebič se přepne do pohotovostního režimu (svítí pouze indikace provozu a displej zobrazuje 12:00). Pro zapnutí spotřebiče v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto. Rozsvítí se indikace provozu a spotřebič začne čerpat vodu. Po 35 minutách po skončení čerpání vody se spotřebič automaticky vypne. Pro manuální vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Jakmile přestane voda odkapávat ze spotřebiče, vyjměte konvici a vodu vylijte.
- Omyjte odnímatelné příslušenství v teplé vodě.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Otevřete víko a naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Hladina vody nesmí přesáhnout maximální rysku.
- Nasypte do filtru mletou kávu (cca lžičku kávy na šálek kávy, nebo dle chuti), umístěte filtr do držáku filtru a zavřete víko.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Na displeji se zobrazí 12:00.
- Na plotýnku umístěte skleněnou konvici tak, aby byl její střed zarovnan s výstupem kávy.
- Pro nastavení intenzity kávy stiskněte tlačítko intenzity a zvolte požadovanou intenzitu od nejnižší  po nejvyšší   .
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto (rozsvítí se světelná indikace provozu) a po chvíli začne odkapávat káva.
- Během procesu přípravy kávy je možné na dobu max. 30 vteřin odebrat konvici k servírování kávy. Kávovar automaticky přeruší odkapávání kávy. Pokud konvici nevrátíte zpět do 30 vteřin, káva začne vytékat ven z filtru.
- Po skončení přípravy kávy (poté, co káva přestane odkapávat) můžete konvici odebrat a servírovat.
- Spotřebič je vybaven také funkcí pomalé extrakce Slow Brew pro přípravu menšího množství kávy (cca 1-4 šálky), aby zůstala zachována její chuť a intenzita. Funkci můžete využít také pro přípravu silné kávy. Pro zapnutí nebo zastavení pomalé extrakce kávy stiskněte tlačítko Slow Brew.
- Pokud nechcete kávu ihned servírovat, můžete nechat kávovar zapnutý. Spotřebič bude po dobu 35 minut udržovat kávu teplou. Poté se spotřebič vypne.
- Množství uvařené kávy bude vždy menší než množství vody naplněné do zásobníku. Při procesu přípravy kávy je část vody absorbována namletou kávou.
- Po použití kávovar vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nenechávejte konvici na plotýnce, jestliže je prázdná nebo nechcete-li udržet teplotu kávy.

NASTAVENÍ ČASU A ČASOVAČE PRO AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ

- Pro nastavení časovače je nejprve nutné nastavit aktuální čas.
- Pro nastavení aktuálního času stiskněte tlačítko nastavení a poté, co se rozsvítí indikace CLOCK, tlačítky hodin a minut nastavte aktuální čas v rozmezí 0:00-23:59.
- Pro nastavení časovače opět stiskněte tlačítko nastavení a poté, co se rozsvítí indikace TIMER, tlačítky hodin a minut nastavte požadovaný čas zapnutí spotřebiče v rozmezí 0:00-23:59.
- Dalším stiskem tlačítka nastavení je časovač uložen a rozsvítí se bílá indikace časovače
- Pro vypnutí nastaveného časovače stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte, odpojte z el. sítě a nechte zcela vychladnout.
- Po každém použití odstraňte kávovou sedlinu a omyjte všechny odnímatelné části a skleněnou konvici v horké vodě s přídavkem kuchyňského saponátu. Opláchněte a osušte. Pravidelně čistěte také zásobník na vodu.
- Vnější povrch spotřebiče otřete měkkým vlhkým hadříkem a osušte.
- Plotýnku opatrně otřete vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky, alkohol nebo rozpouštědla.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny.

ODSTRANĚNÍ VÁPENATÝCH USAZENIN

- Kávovar je nutné pravidelně čistit od vápenatých usazenin. Usazeniny mohou prodlužovat dobu vaření kávy a negativně ovlivňovat její kvalitu. Po 180 cyklech přípravy kávy se rozsvítí tlačítko čištění pro připomenutí potřeby odvápnění.
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen v poměru 4:1 (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary.
- Umístěte konvici na plotýnku.
- Pro zahájení funkce čištění stiskněte tlačítko čištění a nechte roztok vytéct. Po skončení čištění se ozve zvuková signalizace a indikace čištění zhasne,

čímž je proces čištění dokončen a spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

- Nakonec naplňte zásobník čistou vodou a nechte převařit.

TIPY PRO PŘÍPRAVU VÝBORNÉ KÁVY

- Udržujte spotřebič čistý. K přípravě kávy vždy používejte čerstvou studenou vodu.
- Kávu skladujte na tmavém a chladném místě. Po otevření balení jej opět důkladně uzavřete a skladujte v lednici, aby káva zůstala co nejdéle čerstvá.
- Pro nejlepší možnou chuť kávy kupujte kávu zrnkovou a melte ji vždy čerstvou před každou přípravou kávy.
- Nepoužívejte již použitou kávovou sedlinu znovu.
- Kávu znovu neohřívejte.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Ze skleněné konvice vytéká káva	Skleněná konvice je špatně umístěná	Umístěte konvici do správné polohy
Káva odkapává příliš pomalu nebo přetéká z okraje držáku filtru	Mletá káva je příliš jemná	Použijte hruběji mletou kávu
	Permanentní filtr je znečištěný	Vyčistěte filtr
Ve skleněné konvici je kávová sedlina	Usazeniny na topném tělese	Odvápněte kávovar
	Mletá káva je příliš jemná	Použijte hruběji mletou kávu
Voda uniká ze spodní části kávovaru	Závada	Kontaktujte autorizovaný servis
Kávovar nepracuje	Ochrana proti přehřátí	Kávovar vypněte. Pokud kávovar po 30 vteřinách nepracuje, kontaktujte autorizovaný servis
	Nedostatek vody	Doplňte vodu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	900 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.