

Rohinson®

Használati útmutató

KÁVÉFŐZŐ

R-935 Aroma+



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- A készüléket helyezze minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, a szélektől biztonságos távolságra.
- Ne helyezze a készüléket zárt helységbe (pl. szekrénybe).
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül üzemelni.
- Ne kapcsolja be a készüléket, ha a víztartályban nincs víz.
- Az üvegkannával bánjon óvatosan, mert törékeny. Ne használja a berendezést, ha sérült a kanna.
- Ne hagyja az üres kannát a melegítőtálon, hogy meg ne sérüljön. A forró kannát ne tegye hideg vagy nedves felületre.
- Ne tegye a kannát tűzhelyre vagy egyéb forró felületre.
- Járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát. Üzemelés közben ne vegye le a kávéfőző fedelét.
- Kávé készítése közben ne vegye le a kanna tetejét.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket bármilyen mozgatása előtt hagyja lehűlni.
- A forró kávé kiöntése során óvatosan járjon el.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

1. Beállítások gomb
2. Erősség gomb
3. Óra gomb
4. Perc gomb
5. Slow Brew gomb
6. Tisztítás gomb
7. Be- és kikapcsolás gomb
8. Kijelző



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Ellenőrizze, minden tartozék megvan-e és hogy a készülék nem károsult-e.
- Első használat előtt öblítse át a készüléket tiszta vízzel az alábbi eljárás szerint.
- Nyissa fel a fedőt és a víztartályba töltsön 1,5 l vizet. Tegye a portafilterbe a szűrőt (kávé nélkül) és csukja le a fedelet.
- Helyezze a kannát a melegítőtápra és csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Ezt hangjelzés kíséri és a kijelzőn megjelenik 12:00 jelzés. Amennyiben 3 perc alatt nem végez semmilyen beállítást, a készülék készenléti módba kapcsol (csak az üzemlet jelző indikátor világít és a kijelző a 12:00 jelzést mutatja). A készülék indításához nyomja meg készenléti módban a Be- és kikapcsolás gombot.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. Meggyullad az üzemlet jelző indikátor és a készülék megkezdheti a víz csapolását. A készülék automatikusan kikapcsol 35 perccel a víz kiszivattyúzása után. A készülék manuális kikapcsolásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- Amint leáll a víz adagolása, vegye ki a kannát és öntse ki a vizet.
- A levehető tartozékokat mossa el meleg vízben.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Nyissa fel a fedőt és a víztartályba töltsön hideg vizet. A víz mennyisége nem lépheti túl a max. jelölést.

- A szűrőbe szórjon őrölt kávé (egy csésze kávéhoz kb. egy teáskanálnyi kávé vagy ízlés szerint), tegye a szűrőt a portafilterbe és csukja le a fedőt.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A kijelző a 12:00 jelzést mutatja.
- Tegye az üvegkannát a melegítőtálcára úgy, hogy annak közepe a kávékifolyó alá essen.
- A kávé erősségének beállításához nyomja meg az erősség gombot és válassza ki a kívánt erősséget a legalacsonyabbtól  a legmagasabbig .
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket (meggyullad az üzemet jelző indikátor), miután a kávé folyni kezd.
- A kávé készítése során a felforgatás érdekében kb. 30 mp-re le lehet venni a kannát. A kávéfőző önműködően megszakítja a kávé kiengedését. Ha a kannát 30 mp-en belül nem teszi vissza, a kávé folyni kezd a filterből.
- Kávéfőzést követően (a kávé kifolyása után 1 perccel) kiveheti a kannát és felforgathatja a kávé.
- A készülék Slow Brew funkcióval is rendelkezik, amely lehetővé teszi kisebb mennyiségű kávé (kb. 1-4 csésze) elkészítését, így megőrizve annak ízét és intenzitását. Ez a funkció erős kávé készítésére is használható. A lassú kávéfőzés aktiválásához vagy leállításához nyomja meg a Slow Brew gombot.
- Amennyiben a kávé nem kívánja azonnal felszolgálni, a kávéfőzőt hagyhatja bekapcsolva. A készülék a kávé 35 percig melegen fogja tartani. Ezután a készülék kikapcsol.
- A kávé mennyisége mindig kevesebb lesz főzés után, mint amennyi vizet a víztartályba töltött. Kávéfőzés közben a víz egy része felszívódik az őrölt kávéba.
- Használat után a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A kannát ne hagyja a melegítőtálcán, ha üres vagy nem kívánja melegen tartani a kávé.

AZ IDŐ ÉS AZ IDŐZÍTÓ BEÁLLÍTÁSA AUTOMATIKUS BEKAPCSOLÁSRÁ

- Az időzítő beállításához először be kell állítani az aktuális időt.

- Az aktuális idő beállításához nyomja meg a Beállítások gombot, és miután meggyuladt a CLOCK jelzőfény, az óra és perc gombokkal 0:00-23:59 tartományban állítsa be az aktuális időt.
- Az időzítő beállításához nyomja meg ismét a Beállítások gombot, és miután meggyuladt a TIMER jelzőfény, az óra és perc gombokkal 0:00-23:59 tartományban állítsa be a készülék bekapcsolásának igény szerinti idejét.
- A Beállítások gomb további lenyomásával az időzítés elmentésre kerül és meggyullad az időzítő fehér indikátora.
- Az időzítés kikapcsolásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- Minden használat után távolítsa el a zaccot és mossa el az összes levehető tartozékot és az üvegkannát is mosogatószeres forró vízben. Öblítse le és törölje szárazra. Rendszeresen tisztítsa a víztartályt is.
- A készülék külső felületét törölje le puha nedves ruhával és hagyja megszáradni.
- A melegítőtálat törölje le óvatosan nedves ruhával.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret, se alkoholt vagy oldószert.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

A MESZES LERAKÓDÁSOK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőzőt szükséges rendszeresen tisztítani a meszes lerakódásoktól. A lerakódások meghosszabbíthatják a kávé készítését és negatívan befolyásolhatják a kávé minőségét. 180 kávéfőzési ciklust követően meggyullad a Tisztítás gomb a vízkömentesítés szükségességére emlékeztetve.
- Töltse fel a tartályt vízzel és vízkőoldóval 4:1 arányban (kövesse a vízkőoldó utasításait). Csakis a kávéfőzőnek megfelelő tisztítószeret használjon.
- Helyezze a kannát a melegítőtápra.
- A tisztítási funkció elindításához nyomja meg a Tisztítás gombot és hagyja kifolyni az oldatot. A tisztítás befejezése után hangjelzés hallható, és a

tisztításjelző kialszik, jelezve, hogy a tisztítási folyamat befejeződött, és a készülék készenléti üzemmódba kapcsol.

- Végül töltsön a víztartályba tiszta vizet és főzze le.

TANÁCSOK KIVÁLÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Tartsa tisztán a készüléket. Kávéfőzéshez mindig friss hideg vizet használjon.
- A kávé sötét, hűvös helyen tartsa. A felnyitott csomagolást ismét gondosan zárja le és tartsa hűtőszekrényben, hogy a kávé sokáig friss maradjon.
- Ha lehető legjobb ízű kávé szeretne, szemes kávé használjon, melyet közvetlenül kávéfőzés előtt őröl le.
- Ne használja újra az előző főzésből megmaradt zaccot.
- A kávé ne melegítse újra.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
Az üvegkannából kifolyik a kávé	Az üvegkannát rosszul tették be	Helyezze a kannát a megfelelő pozícióba
A kávé túl lassan vagy a portafilter pereme körül folyik	Az őrölt kávé túl finom	Használjon durvábbra őrölt kávé
	A permanens szűrő szennyezett	Tisztítsa ki a szűrőt
Az üvegkannába kávézacc került	Lerakódások a fűtőelemen	Végezze el a kávéfőző vízkőmentesítését
	Az őrölt kávé túl finom	Használjon durvábbra őrölt kávé
A kávéfőző aljából folyik a víz	Meghibásodás	Forduljon márkaszervízhez
A kávéfőző nem működik	Túlhevülés elleni védelem	Kapcsolja ki a kávéfőzőt. Ha a kávéfőző 30 mp múlva nem működik, forduljon márkaszervízhez
	Nincs elég víz	Töltse fel a vizet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	900 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.