

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi
EKSPRES DO KAWY
R-935 Aroma+



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni, w bezpiecznej odległości od jej krawędzi.
- Nie umieszczaj urządzenia w zamkniętej przestrzeni (np. w szafce).
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie włączaj urządzenia bez wody w pojemniku.
- Obchodź się ze szklanym dzbankiem ostrożnie, ponieważ jest on delikatny. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym dzbankiem.
- Nie zostawiaj pustego dzbanka na gorącym palniku, aby zapobiec jego uszkodzeniu. Nie stawiaj gorącego dzbanka na zimnej lub mokrej powierzchni.
- Nie stawiaj dzbanka na kuchence lub innej gorącej powierzchni.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą. Nie otwieraj pokrywy ekspresu do kawy podczas pracy.
- Nie zdejmuj pokrywy dzbanka podczas parzenia kawy.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu i przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Zachowaj ostrożność podczas nalewania gorącej kawy.
- Przed odłączeniem od sieci el. najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasil. w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk ustawień
2. Przycisk mocy kawy
3. Przycisk zegara
4. Przycisk minut
5. Przycisk powolnej ekstrakcji
Slow Brew
6. Przycisk czyszczenia
7. Przycisk włącz/wyłącz
8. Wyświetlacz



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń wszystkie opakowania.
- Sprawdź, czy akcesoria są kompletne i czy urządzenie nie jest uszkodzone.
- Przed pierwszym użyciem urządzenie należy przepłukać wodą zgodnie z poniższą procedurą.
- Otwórz pokrywę i napełnij pojemnik 1,5 l wody. Umieść filtr w uchwycie filtra (bez kawy) i zamknij pokrywę.
- Postaw dzbanek na płycie grzewczej i podłącz urządzenie do zasilania. Zabrmi sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się godzina 12:00. Jeśli w ciągu 3 minut nie zostaną wprowadzone żadne ustawienia, urządzenie przejdzie w tryb czuwania (świeci tylko wskaźnik pracy, a na wyświetlaczu pojawia się godzina 12:00). Aby włączyć urządzenie w trybie czuwania, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
- Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz. Zaświeci się wskaźnik pracy i urządzenie zacznie pompować wodę. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 35 minutach od wypompowania wody. Aby wyłączyć urządzenie ręcznie, naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
- Gdy tylko woda przestanie kapać z urządzenia, zdejmij dzbanek i wylej wodę.
- Umyj wymienne akcesoria w ciepłej wodzie.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Otwórz pokrywę i napełnij pojemnik zimną wodą. Poziom wody nie może przekraczać znaku maksymalnego.

- Do filtra wsyp mieloną kawę (około łyżeczki kawy na filiżankę kawy lub do smaku), umieść filtr w uchwycie filtra) i zamknij pokrywę.
- Podłącz urządzenie do sieci el. Na wyświetlaczu pojawi się 12:00.
- Umieść szklany dzbanek na płycie grzewczej tak, aby jego środek był zrównany z wylotem kawy.
- Aby wyregulować moc kawy, naciśnij przycisk mocy kawy i wybierz żądaną moc od najniższej  do najwyższej .
- Włącz urządzenie przyciskiem włączania/wyłączania (zaświeci się wskaźnik sygnalizacyjny pracy), a po chwili kawa zacznie kapać.
- W trakcie przygotowania kawy istnieje możliwość wyjęcia dzbanka w celu podania kawy na maksymalnie 30 sekund. Ekspres do kawy automatycznie zatrzymuje przelewanie. Jeżeli dzbanek nie zostanie wrócony w ciągu 30 sekund, kawa zacznie wyciekać z filtra.
- Po zaparzeniu kawy (po tym, gdy kawa przestaje kapać) można wyjąć dzbanek i podawać.
- Urządzenie wyposażone jest także w funkcję Slow Brew, która umożliwia przygotowanie mniejszej ilości kawy (ok. 1-4 filiżanek), aby zachować jej smak i intensywność. Możesz również użyć tej funkcji do przygotowania mocnej kawy. Aby rozpocząć lub zatrzymać powolne parzenie kawy, naciśnij przycisk Slow Brew.
- Jeżeli nie chcesz natychmiast podawać kawy, możesz zostawić ekspres do kawy włączony. Urządzenie będzie utrzymywać temperaturę kawy przez 35 minut. Następnie urządzenie się wyłączy.
- Ilość gotowanej kawy będzie zawsze mniejsza niż ilość wody napełnionej w naczyniu. Podczas procesu parzenia kawy, część wody zostaje wchłonięta przez zmieloną kawę.
- Zawsze wyłączaj ekspres do kawy i odłączaj go od zasilania.
- Nie pozostawiaj dzbanka na płycie grzewczej, jeżeli jest pusty lub jeśli nie chcesz utrzymywać temperatury kawy.

USTAWIANIE CZASU I TIMER A AUTOMATYCZNEGO WŁĄCZANIA

- Aby ustawić timer, należy najpierw ustawić aktualny czas.

- Aby ustawić aktualny czas, naciśnij przycisk ustawień, a po zaświeceniu się wskaźnika CLOCK za pomocą przycisków godziny i minut ustaw aktualny czas w zakresie 0:00-23:59.
- Aby ustawić timer, naciśnij ponownie przycisk ustawień, a po zaświeceniu się wskaźnika TIMER za pomocą przycisków godziny i minut ustaw żądany czas wyłączenia urządzenia w zakresie 0:00-23:59.
- Ponowne naciśnięcie przycisku ustawień powoduje zapisanie timera i zaświecenie się białego wskaźnika timera.
- Aby wyłączyć ustawiony timer, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Po każdym użyciu usuń fusy z kawy i umyć wszystkie wymienne części oraz szklany dzbanek w gorącej wodzie z dodatkiem kuchennego detergentu. Oplucz i wysusz. Regularnie czyść także pojemnik na wodę.
- Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką, wilgotną szmatką i osusz.
- Wytrzyj palnik ostrożnie wilgotną szmatką.
- Nie używaj agresywnych lub ściernych środków czyszczących, alkoholu ani rozpuszczalników.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

USUWANIE OSADÓW WAPNIOWYCH

- Ekspres do kawy należy regularnie czyścić od osadów wapniowych. Osady mogą przedłużać czas przygotowania kawy i niekorzystnie wpływać na jej jakość. Po 180 cyklach parzenia kawy przycisk się zapala, przypominając o konieczności odkamieniania.
- Napełnij pojemnik wodą i środkiem odkamieniającym w stosunku 4:1 (postępuj zgodnie z instrukcją na środku odkamieniającym). Używaj wyłącznie środków czyszczących odpowiednich do ekspresów do kawy.
- Połóż dzbanek na podstawie.
- Aby uruchomić funkcję czyszczenia, naciśnij przycisk czyszczenia i pozwól, aby roztwór wypłynął. Po zakończeniu czyszczenia zabrzmi sygnał dźwiękowy

i zgaśnię wskaźnik czyszczenia, co oznacza, że proces czyszczenia został zakończony, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.

- Na koniec napełnij tacę czystą wodą i pozwól, aby się zagotowała.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA WYŚMIENITEJ KAWY

- Urządzenie należy przechowywać w czystości. Zawsze używaj świeżej zimnej wody do parzenia kawy.
- Przechowuj kawę w ciemnym i chłodnym miejscu. Po otwarciu opakowania zamknij go ponownie i przechowuj w lodówce, aby kawa została jak najdłużej świeża.
- Aby uzyskać najlepszy możliwy smak kawy, kupuj kawę ziarnistą i zawsze miel ją przed każdym przygotowaniem kawy.
- Nie używaj ponownie fusów.
- Nie podgrzewaj kawy ponownie.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Ze szklanego dzbanka wycieka kawa	Szklany dzbanek jest źle położony	Umieść dzbanek we właściwej pozycji
Kawa kapie za wolno lub przecieka przez krawędź uchwytu filtra	Zmielona kawa jest zbyt drobna	Użyj grubiej zmielonej kawy
	Filtr stały jest brudny	Wyczyść filtr
W szklanym dzbanku znajdują się fusy z kawy	Osady na elemencie grzewczym	Wykonaj odkamienianie ekspresu do kawy
	Zmielona kawa jest zbyt drobna	Użyj grubiej zmielonej kawy
Z dolnej części ekspresu do kawy wycieka woda.	Usterka	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Ekspres do kawy nie działa	Ochrona przed przegrzaniem	Wyłącz ekspres do kawy. Jeżeli ekspres do kawy nie działa po 30 sekundach, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
	Brak wody	Uzupełnij wodę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	900 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.