

Rohnson®

Návod na použitie

KÁVOVAR**R-935 Aroma+**

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch v bezpečnej vzdialenosti od jeho okraja.
- Neumiestňujte spotrebič v uzavretom priestore (napr. v skrinke).
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nezapínajte spotrebič bez vody v zásobníku.
- So sklenenou kanvicou manipulujte opatrne, je krehká. Nepoužívajte spotrebič s poškodenou kanvicou.
- Nenechávajte prázdnu kanvicu na teplej platni, aby nedošlo k jej poškodeniu. Nekládte horúcu kanvicu na studený alebo mokrý povrch.
- Nekládte kanvicu na sporák alebo iný horúci povrch.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k obareniu parou. Neotvárajte veko kávovaru počas prevádzky.
- Neodstraňujte veko kanvice počas prípravy kávy.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Dbajte na opatnosť pri nalievaní horúcej kávy.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo nastavenia
2. Tlačidlo intenzity
3. Tlačidlo hodín
4. Tlačidlo minút
5. Tlačidlo pomalej extrakcie
6. Slow Brew
7. Tlačidlo čistenia
8. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
9. Displej



PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Skontrolujte, či je príslušenstvo kompletne a či nie je spotrebič poškodený.
- Pred prvým použitím je potrebné spotrebič prepláchnuť vodou podľa postupu nižšie.
- Otvorte veko a naplňte zásobník 1,5 l vody. Umiestnite filter do držiaka filtra (bez kávy) a zatvorte kryt.
- Umiestnite kanvicu na platničku a zapojte spotrebič do el. siete. Ozve sa zvukový signál a na displeji sa zobrazí 12:00. Ak počas 3 minút nebude vykonané žiadne nastavenie, spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu (svieti iba indikácia prevádzky a displej zobrazuje 12:00). Pre zapnutie spotrebiča v pohotovostnom režime stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté. Rozsvieti sa indikácia prevádzky a spotrebič začne čerpať vodu. Po 35 minútach po skončení čerpania vody sa spotrebič automaticky vypne. Pre manuálne vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Hneď ako prestane voda odkvapkávať zo spotrebiča, vyberte kanvicu a vodu vylejte.
- Umyte odnímateľné príslušenstvo v teplej vode.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Otvorte veko a naplňte zásobník na vodu studenou vodou. Hladina vody nesmie presiahnuť maximálnu rysku.
- Nasypťte do filtra mletú kávu (cca lyžičku kávy na šálku kávy, alebo podľa chuti), umiestnite filter do držiaka filtra a zatvorte veko.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Na displeji sa zobrazí 12:00.
- Na platničku umiestnite sklenenú kanvicu tak, aby bol jej stred zarovnaný s výstupom kávy.
- Pre nastavenie intenzity kávy stlačte tlačidlo intenzity a zvolte požadovanú intenzitu od najnižšej  po najvyššej   .
- Zapnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté (rozsvieti sa svetelná indikácia prevádzky) a po chvíli začne odkvapkávať káva.
- Počas procesu prípravy kávy je možné na dobu max. 30 sekúnd odobrať kanvicu na servírovanie kávy. Kávovar automaticky preruší odkvapkávanie kávy. Ak kanvicu nevrátite späť do 30 sekúnd, káva začne vytekať von z filtra.
- Po skončení prípravy kávy (po tom, čo káva prestane odkvapkávať) môžete kanvicu odobrať a servírovať.
- Spotrebič je vybavený aj funkciou pomalej extrakcie Slow Brew na prípravu menšieho množstva kávy (cca 1-4 šálky), aby zostala zachovaná jej chuť a intenzita. Funkciu môžete využiť aj na prípravu silnej kávy. Pre zapnutie alebo zastavenie pomalej extrakcie kávy stlačte tlačidlo Slow Brew.
- Ak nechcete kávu ihneď servírovať, môžete nechať kávovar zapnutý. Spotrebič bude po dobu 35 minút udržiavať kávu teplú. Potom sa spotrebič vypne.
- Množstvo uvarenej kávy bude vždy menšie ako množstvo vody naplnené do zásobníka. Pri procese prípravy kávy je časť vody absorbovaná namletou kávou.
- Po použití kávovar vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Nenechávajte kanvicu na platničke, ak je prázdna alebo ak nechcete udržať teplotu kávy.

NASTAVENIE ČASU A ČASOVAČA PRE AUTOMATICKÉ ZAPNUTIE

- Pre nastavenie časovača je najskôr nutné nastaviť aktuálny čas.
- Pre nastavenie aktuálneho času stlačte tlačidlo nastavenia a potom, čo sa rozsvieti indikácia CLOCK, tlačidlami hodín a minút nastavte aktuálny čas v rozmedzí 0:00-23:59.
- Pre nastavenie časovača opäť stlačte tlačidlo nastavenia a potom, čo sa rozsvieti indikácia TIMER, tlačidlami hodín a minút nastavte požadovaný čas zapnutia spotrebiča v rozmedzí 0:00-23:59.
- Ďalším stlačením tlačidla nastavenia je časovač uložený a rozsvieti sa biela indikácia časovača
- Pre vypnutie nastaveného časovača stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Po každom použití odstráňte kávovú usadeninu a umyte všetky odnímateľné časti a sklenenú kanvicu v horúcej vode s prídavkom kuchynského saponátu. Opláchnite a osušte. Pravidelne čistite aj zásobník na vodu.
- Vonkajší povrch spotrebiča utrite mäkkou vlhkou handričkou a osušte.
- Platničku opatrne utrite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky, alkohol alebo rozpúšťadlá.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.

ODSTRÁNENIE VÁPENATÝCH USADENÍN

- Kávovar je nutné pravidelne čistiť od vápenatých usadenín. Usadeniny môžu predlžovať dobu varenia kávy a negatívne ovplyvňovať jej kvalitu. Po 180 cykloch prípravy kávy sa rozsvieti tlačidlo čistenia na pripomenutie potreby odvápnenia.
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň v pomere 4:1 (riadťte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte iba čističe vhodné pre kávovary.
- Umiestnite kanvicu na platničku.
- Na začatie funkcie čistenia stlačte tlačidlo čistenia a nechajte roztok vytiecť. Po skončení čistenia sa ozve zvuková signalizácia a indikácia čistenia

zhasne, čím je proces čistenia dokončený a spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.

- Nakoniec naplňte zásobník čistou vodou a nechajte prevariť.

TIPY NA PRÍPRAVU VÝBORNEJ KÁVY

- Udržujte spotrebič čistý. Na prípravu kávy vždy používajte čerstvú studenú vodu.
- Kávu skladujte na temnom a chladnom mieste. Po otvorení balenia ho opäť dôkladne uzavrite a skladujte v chladničke, aby káva zostala čo najdlhšie čerstvá.
- Pre najlepšiu možnú chuť kávy kupujte kávu zrnkovú a melte ju vždy čerstvú pred každou prípravou kávy.
- Nepoužívajte už použitú kávovú usadeninu znova.
- Kávu znovu neohrievajte.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Zo sklenenej kanvice vyteká káva	Sklenená kanvica je zle umiestnená	Umiestnite kanvicu do správnej polohy
Káva odkvapkáva príliš pomaly alebo preteká z okraja držiaka filtra	Mletá káva je príliš jemná	Použite hrubšie mletú kávu
	Permanentný filter je znečistený	Vyčistite filter
V sklenenej kanvici je kávová usadenina	Usadeniny na vykurovacom telese	Odvápnite kávovar
	Mletá káva je príliš jemná	Použite hrubšie mletú kávu
Voda uniká zo spodnej časti kávovaru	Porucha	Kontaktujte autorizovaný servis
Kávovar nepracuje	Ochrana proti prehriatiu	Kávovar vypnite. Pokiaľ kávovar po 30 sekundách nepracuje, kontaktujte autorizovaný servis
	Nedostatok vody	Doplňte vodu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	900 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.