

ABLAKSZIGETELÉS R-8800

TELEPÍTÉSI ELJÁRÁS

1. Telepítés előtt távolítsa el az ablakkeretről és az ablakszárnyról a szennyeződést.
 2. Ragassza az ablakkeret területére a tépőzárát úgy, hogy az ablakot a szigetelés feltétele után be lehessen zárni.
 3. Ezután ragassza a tépőzárát az ablakkeret kerülete mentén az oldalsó vagy elülső peremre.
 4. Jelölje meg a szigetelés, valamint az ablak és az ablakkeret közepét (ld. az 1. ábrát).
 5. Nyissa ki az ablakot és az A oldalt ragassza a tépőzárhoz. Kezdje középen és folytassa oldalsó irányba. Ezután ugyanúgy rögzítse a B oldalt (ld. a különböző típusú ablakokra való installációra vonatkozó 2-4. ábrát). Az A és B oldal közepének pontosan egymással szemben kell lennie!
 6. Hagyon a tépőzáron nyílást (leginkább az S jelölés helyén, ld. 2-4. ábra), hogy legyen hol kivezetni a forró levegőt elvezető csövet.
- Az ablak bezárásakor mindig ügyeljen arra, hogy a szigetelést ne csípje be.
 - A szigetelés max. 400 cm területű ablakra alkalmas.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- A szigetelés mosható mosógépben 30 °C-on.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.

