

Rohnson®

OKENNÉ TESNENIE R-8800

POSTUP INŠTALÁCIE

1. Pred inštaláciou najprv odstráňte nečistoty z okenného rámu a okenného krídla.
 2. Nalepte suchý zips po obvode okenného rámu tak, aby išlo okno po pripevnení tesnenia zavrieť.
 3. Potom nalepte suchý zips na bočný alebo predný okraj po obvode okenného krídla.
 4. Označte si stred tesnenia (viď obr. 1) a stred okná a okenného rámu.
 5. Otvorte okno a pripevnite stranu A k suchému zipsu. Začnite od stredu a pokračujte smerom do strán. Potom rovnakým spôsobom pripevnite stranu B (viď obr. 2-4 pre inštaláciu na rôznych typoch okien). Stred strany A a strany B musia byť pripevnené presne proti sebe!
 6. Nechajte v zipsu otvor (najlepšie v mieste označenom S, viď obr. 2-4), a vyvedte ním hadicu pre odvod horúceho vzduchu.
- Pri zatváraní okna dávajte vždy pozor, aby ste tesnenie neprivreli do okna.
 - Tesnenie je určené pre použitie na okná s max. obvodom 400 cm.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Tesnenie je možné prať v práčke na 30 °C.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

