

Rohinson®

Használati útmutató

2 az 1-BEN RÚD- ÉS KÉZI PORSZÍVÓ

R-1231 Flexy



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Biztosítsa, hogy a csatlakozókábel ne érintkezzen a készülék forró felületeivel, éles peremű vagy sarkú tárgyakkal, ne csukja rá az ajtót és ne húzza a készüléket a csatlakozókábelt megfogva. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelen keresztül.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne tárolja a készüléket hőforrás közelében.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Ne nyúljon a készülékhez, a tápkábelhez, sem a dugaszhoz nedves kézzel.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat ne takarja le és ne helyezzen beléjük idegen tárgyakat. Biztosítsa, hogy a légáramlást ezeken a nyílásokon keresztül semmi ne akadályozza.
- Amennyiben a szívónylást, a szívófejet vagy a csövet valami gátolja, a készüléket azonnal kapcsolja ki és távolítsa el az akadályt képező tárgyat.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Lezser öltözkékét és testrészeit tartsa a készülék mozgó részeitől távol.
- Bármilyen tartozék feltétele előtt a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket nedves felületen. Ne szívjon fel vele folyékony anyagot.
- Ne porszívózzon gyúlékony, illékony vagy mérgező anyagokat (pl. benzin, savak, stb.).
- Ne használja forró hamu vagy füstölő anyag eltávolítására.
- Ne szívjon fel vele üvegszilánkot, éles tárgyakat, tűt, kitűzőt, sem madzagot.
- Ne használja a készüléket portartály és megfelelően behelyezett szűrő nélkül. Soha ne használja a berendezést sérült szűrőkkel.
- Ne merítse a készüléket, sem a csatlakozókábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék kettős szigeteléssel van ellátva.


A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Padló szívófej
2. Portartályt feloldó gomb
3. ON/OFF kapcsoló
4. Cső
5. Markolat
6. Tartóelem a tápkábel feltekeréséhez
7. Csőkitoló gomb
8. Portartály
9. HEPA szűrő
10. Réstisztító fej
11. Kárpittisztító fej




A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


- Használat előtt nyomja meg a portartályt feloldó gombot, vegye ki a portartályt és ellenőrizze, hogy a HEPA szűrő megfelelően van-e behelyezve a készülékbe.
- Rúdporszívóként való használathoz helyezze a csövet a markolattal együtt a készülék felső nyílásába.
- Illessze a padló szívófejet a készülék szívónyílásába.



- Kézi porszívóként való használathoz nyomja meg a csőkioldó gombot, vegye le a csövet a készülékről és csatlakoztassa a kívánt tartozékot a szívónyíláshoz.



- **A réstisztító fej** a nehezen hozzáférhető helyek, fűtőtestek, sarkok, padlószegélyek, stb. tisztítására használható.
- **A kárpittisztító fej** fotelok, autóülések, párnák, stb. tisztítására alkalmas.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készüléket az ON/OFF kapcsolóval kapcsolhatja be és ki.
- A porszívózás befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- A csatlakozókábel feltekerhető a markolatokon lévő tartóelemre.




TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket száraz ruhával törölje le. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

A portartály kiürítése

- Az optimális szívóteljesítmény biztosítása érdekében a porgyűjtő tartályt minden használat után ürítse ki. Eljárás:
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
- Nyomja meg az ábra szerint a portartály feloldó gombot és vegye ki a készülékből a portartályt. Vegye ki a szűrőt, majd a portartály tartalmát ürítse ki a szemeteskosárba.



A HEPA szűrő tisztítása

- A szívás maximális hatékonysága és a berendezés élettartamának meghosszabbítása érdekében a szűrőt minden használat után tisztítsa ki.
- Minden olyan esetben tisztítsa ki a szűrőt, ha sok port tartalmaz vagy a készülék szívóteljesítménye jelentősen csökkent.
- Vegye ki a HEPA szűrőt, mossa le hideg vízzel és hagyja 24 órán át teljesen megszáradni.
- A szűrőnek további használat előtt teljesen száraznak kell lennie. Ne szárítsa a szűrőt hajszárítóval.
- A szűrő tisztításához ne használjon tisztítószerkeket.
- Tegye vissza a száraz szűrőt a tartályba és a tartályt a készülékbe.
- Soha ne használja a készüléket a jól elhelyezett szűrő nélkül.
- A HEPA szűrő élettartama - a készülék használata függvényében - kb. 3 hónap. A tartalék szűrő jelölése: R-1231HEPA.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	600 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.