Rohnson®
BEAUTY



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LUNA

LED maszk vörös fénnyel nyakra és dekoltázsra R-6002


Rendeltetés

Paraméter	Érték
Modell	R-6002
Anyagok	ABS műanyag, szilikon
Méretek (ma x sz x mé):	360 x 213 x 7 mm
Súly	210 g
Energiaforrás	Lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor kapacitása	2450 mAh
Üzemi feszültség	3,7 V
Bemeneti feszültség	5 V
Töltési idő	4 óra
Működési idő	110 perc - vörös fény/ kék fény/ NIR (közeli infravörös) fény üzemmód 85 perc - lila fény üzemmód 72 perc - vörös fény + NIR (közeli infravörös) fény üzemmód
Okos időzítő	15 perc
Üzemmódok	Vörös / kék / NIR (közeli infravörös) / lila / vörös + NIR fény üzemmód

Rendeltetés

A nyakra használható LED maszk a fototerápiás technológiát alkalmazza. Különböző hullámhosszú fény segítségével beindítja a bőr megújulási folyamatait: kisimítja a ráncokat, küzd a pigmentfoltok, akné, kuperózis (hajszálér-tágulatok) és rosacea (rosacea) ellen. Ez a maszk kifejezetten a nyak és a dekoltázs területére készült, amely ugyanolyan ápolást igényel, mint az arcbőr. A LED maszk rendszeres használata segít megőrizni a bőr rugalmasságát, leküzdeni az öregedés jeleit és enyhíteni a látható bőrhibákat.


Az eszköz leírása



1. LED maszk nyakra és dekoltázsra
2. C típusú kábel a maszk és a vezérlőegység csatlakoztatásához
3. Vezérlőegység
4. USB-C töltőkábel

A vezérlőegység leírása

1. Be- és kikapcsolás gomb
2. Szünet gomb
3. Módbeállító gombok
4. A fény intenzitásának beállítása
5. Időzítő mutató
6. Feltöltést jelző indikátor
7. Fényüzemmódot jelző indikátor
8. A fény intenzitásának indikátora



A csomag tartalma

Fototerápiás maszk x1
Vezérlőegység x1
C típusú kábel a maszk és a vezérlőegység csatlakoztatásához x1
USB-C töltőkábel x1
Használati
útmutató x1
Rögzítőpántok x2

A készülék használata

1. A C típusú kábel segítségével csatlakoztassa a maszkokat a vezérlőegységhez. Dugja a kábel végeit a maszkok portjába kattanásig.

A két maszk egyszerre illetve a csatlakoztatást követően külön-külön is használható.
2. A Be- és kikapcsolás gombot 2 mp-re lenyomva kapcsolja be a készüléket. A maszkok automatikusan vörös fény üzemmódban, 1-es intenzitási szinten kezdik meg működésüket (kijelzőn látható jelzés: C: R, L: 1).
3. A fényüzemmódok a módválasztó gombok rövid lenyomásával (1 mp) válthatók át (Λ / V). Üzemmód kiválasztása:
Vörös fény üzemmód (C: R)
Kék fény üzemmód (C: B)
NIR fény (közeli infravörös fény) (C: IR)
Lila fény üzemmód (C: RB);
Vörös + NIR (közeli infravörös) fény (C: R IR).
4. A fény intenzitása gombok rövid (1 mp) lenyomásával állítsa be az intenzitást (-/+), amivel a 3-as fokozatig mehet, illetve vissza az 1-es fokozatra (a kijelzőn ez látható: L: 1 / 2 / 3).
5. A szünet gombot röviden (1 mp) lenyomva megszakítja az eszköz működését. A folytatáshoz nyomja meg ismét ezt a gombot.
6. A Be- és kikapcsolás gombot 2 mp-re lenyomva kikapcsolja a készüléket.

A készülék használata

[Fontos!] Első használat előtt végezze el az érzékenységi tesztet:
— Helyezze a maszkot a hónaljára.
— Kapcsolja be és alkalmazza az egész, 15 perces fototerápiás procedúrát.

— Ha bármilyen kellemetlenséget vagy égő érzést tapasztal a bőrén, azonnal hagyja abba a készülék használatát.
— A teszt után várjon kb. 6 órát. Ha a hónalja kipirosodik és/vagy viszketni kezd, a LED-maszk használata az Ön számára nem alkalmas.

1. Csatlakoztassa a vezérlőegységet a maszkokhoz.
2. Tegye a maszkot nyakára és dekoltázsára.
3. Kapcsolja be a maszkokat és válassza ki az igénye szerinti fényüzemmódot és az intenzitást.
4. Lazuljon el és élvezze a fototerápiás procedúrát.

Az egyes üzemmódok 15 percig működnek, miután a készülék önműködően kikapcsol. Más üzemmódra váltáskor az időzítő további újraindul (ismét elölről számol).

[Fontos!] Figyeljen oda, hogy egy kezelés összes ideje – ha kapcsolgat is a módok között–, ne haladja meg a 15 percet.

5. A fényterápia befejezése után vigye fel kedvenc bőrápoló termékét (szérumot vagy krémet), mivel a LED-maszk használata után a bőr fokozott felszívó képességgel rendelkezik.
6. A látható eredmény érdekében a maszkokat legalább 4 héten keresztül, hetente 3-4 alkalommal használja.
7. A kívánt eredmény elérése után a gyakoriságot heti 1-2 fenntartó kezelésre csökkentheti.
8. Egy nap ne használjon 2-nél több fényüzemmódot. Minden egyes színű fényt maximum 15 percig szabad használni.

A fényüzemmódok leírása

Vörös fény (630 nm)
A vörös fény rendelkezik a leghosszabb hullámhosszal az összes elérhető opció közül, ezért mélyebben behatol a bőrbe, mint más fénymódok. Célzottan hat a fibroblasztokra, serkenti a kollagén termelődését és elősegíti a bőr regenerálódását. Ennek eredményeként a vörös fényterápia felgyorsítja a sebek gyógyulását, feszessé teszi a bőrt és csökkenti az öregedés látható jeleit, így a ráncokat is.

Kék fény (415 nm)

A kék fény rendelkezik a legrövidebb hullámhosszal a látható fény spektrumában. A hámréteget célozza meg, és antimikróbás hatást fejt ki. Ez a fény különösen hatékony az akné elleni küzdelemben, mivel elpusztítja a pattanásokat okozó baktériumokat.

NIR Közeli infravörös fény (830 nm)

Mélyen behatol a bőr alatti szövetekbe, javítja a vérkeringést, revitalizálja az alvó bőrsejteket, helyreállítja a bőr sérült védőrétegét és ragyogóvá teszi a fakó vagy szürkés bőrt.

Lila fény (Vörös + Kék = Lila)

Kezeli az aktív pattanásokat, segít elhalványítani a makacs foltokat és tökéletlenségeket, javítja az egyenetlen és a régi aknés hegek által okozott fakó bőrtónust.

Vörös fény + NIR Közeli infravörös fény

Öregedés elleni kettős hatású kezelés, amely feszesebbé teszi az arckontúrokat, kisimítja a mély ráncokat, nyugtatja az érzékeny, törékeny bőrt és támogatja a bőr regenerálódását kozmetikai beavatkozások után.

Biztonsági intézkedések

– A nyakra és dekoltázsra alkalmazható LED fototerápiás maszkokat kizárólag otthoni felhasználásra tervezték. A készüléket kizárólag a jelen felhasználói kézikönyvben leírt eljárásoknak megfelelően használja. Ne használja a készüléket más célra, mert az vagy a termék vagy egészsége károsodását okozhatja.
— Ha a maszk bármely része sérült, azonnal hagyja abba a használatát és vegye fel a kapcsolatot a márkaszervizzel.
— Ne használja a maszkot, amíg feltölti. Töltés közben ne érintse meg nedves kézzel a maszkokat, a töltőkábelt vagy az USB adaptert.
– — Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha kellemetlen érzést vagy bármilyen mellékhatást (bőrpír, viszketés, allergiás reakció) tapasztal a maszk használata közben.
— A készülék csecsemők számára, epilepsziában, pajzsmirigy problémával küzdő illetve pajzsmirigy-gyógyszert szedő személyek számára nem alkalmas.
— Ne használja a maszkot károsodott, sérült bőrre vagy műtét utáni sebhelyekre.
— A jelen készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és csatlakozó kábeleit tartsa gyermekektől távol.
— Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik.
— Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, kivéve, ha egy, a biztonságukért felelős személy felügyeli őket vagy eligazítást nyújt a készülék használatáról.
— Tisztítás vagy karbantartás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
— Ne használja a készüléket, ha sérülés jeleit mutatja, ha leesett a földre, ha nem működik megfelelően, vagy ha a tápkábel sérült. Bárminemű javítást csak márkaszerviz végezhet a készüléken. A szakszerűtlen beavatkozás a garancia elvesztésével jár és komoly veszélynek teheti ki a felhasználót.
— Óvja a vezérlőegységet és töltőadaptert a vízzel és más folyadékokkal való érintkezéstől. Ne használja a készüléket nedves környezetben (pl. fürdőkád vagy zuhanyzó közelében) és ne érintse meg nedves kézzel.
— Figyelmeztetés: A készülék intenzív LED fényt bocsát ki. A maszk működése során soha ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.

Tisztítási útmutató

1. Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózatból.
2. Tisztítás közben ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre.
3. Törölje át a maszkok felületét kétszer 70-80%-os etanolos oldattal (hagyja hatni 3 percig alkalmanként), majd használjon nedves vagy száraz ruhát.
4. Kerülje a gyúlékony tisztítószerek, például a benzol, oldószerek vagy butil-acetát használatát.
5. Ne használjon más tisztítószereket, mert azok károsíthatják a maszkokat.

Tárolás

1. A LED-maszkok felületét minden használat után tisztítsa meg.

2. Tárolja száraz helyen, szobahőmérsékleten.

3. Kerülje a készülék poros, párás vagy közvetlen napfénynek kitett helyen történő tárolását.

4. A jelen maszkok nem tartalmaznak felhasználó által szervizelhető alkatrészeket.

Feltöltés

A LED-maszk akkumulátorának töltöttségi szintje a vezérlőegységen látható.
 100%: Az akkumulátor mind a 4 indikátora világít.
 75-100%: 3 indikátor világít.
 50-75%: 2 indikátor világít.
 25-50%: 1 indikátor világít.
 0-25%: 1 indikátor villog.

A LED-maszk töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábel C típusú csatlakozóvégét a vezérlőegységhez és a másik végén lévő USB konnektort az adapterhez.
A LED-maszk töltési folyamata a vezérlőegységen is látható:
 0-25%-os feltöltöttség: 1 indikátor villog.
 25-50%-os feltöltöttség: 1 indikátor világít, a második villog.
 50-75%-os feltöltöttség: 2 indikátor világít, a harmadik villog.
 75-100%-os feltöltöttség: 3 indikátor világít, a negyedik villog.
 100%-os feltöltöttség: Amíg a vezérlőegység csatlakoztatva van a tápforráshoz, mind a négy indikátor világít. A kijelző automatikusan elalszik, ha leválasztja a tápforrásról.
— Ha a bemeneti feszültség 3,2 V alá csökken, a töltésjelző háromszor felvillan, majd a vezérlés automatikusan kikapcsol.
— Töltéshez csak az eszközhöz mellékelt eredeti USB-kábelt használja. Ne csatlakoztassa a maszkot közvetlenül az USB töltőkábelhez.
— 5 V-nál alacsonyabb feszültségű adapter használata meggátolja a maszk feltöltődését. Az 5 V-nál nagyobb feszültségű adapter használata károsíthatja a terméket.
— Ez a készülék túlfeszültség-védelemmel van ellátva (6 V és 20 V közötti bemeneti feszültség esetén).
— Feltöltés során soha ne használja a készüléket.

Megsemmisítés

1. Likvidálás esetén vegye ki az akkumulátort.
2. Az akkumulátor kivétele előtt ellenőrizze, hogy ki van-e kapcsolva a készülék.
3. Az eltávolítás után az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Garancia

A LED MASK fiatalító fototerápiás maszkra két év garancia vonatkozik. Amennyiben a jótállási időszak alatt bármilyen gyártási hibát észlelnek, a terméket megjavítjuk vagy kicseréljük. Ez a garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból vagy szállításból eredő hibákra, valamint a felhasználó által javított termékekre.

Gyakori kérdések

Kérdés: A jelen maszkok vízállók?
Válasz: Nem. Tisztításkor óvatosan törölje át vízzel vagy etanollal. Ne mossa vízzel, ne is merítse vízbe, se más folyadékba.

Kérdés: A maszk használata után száraznak éreztem a bőröm. Mit tehetek ez ellen?
Válasz: Mivel a fény hullámhosszai behatolnak a bőr rétegeibe (dermisz) és serkentik a sejtek anyagcseréjét, növeli a bőr felszívóképességét. Ezért a LED maszk használata után figyeljen oda bőre utólagos víz- és tápanyagpótlására. Minden kezelés után vigyen fel megfelelő mennyiségű hidratáló krémet vagy szérumot.

Kérdés: Felmelegszik a maszk használat során?
Válasz: Vörös vagy kék fénymódok használata esetén a maszk hőmérséklete stabil marad. Vegyes fényű módban a maszk akár 38 ± 1°C-ra is felmelegedhet.

Kérdés: Az eredmény azonnal az első használat után látható?
Válasz: Egy vagy két alkalmazás után a hatás kevésbé lesz észrevehető, mivel a bőr anyagcseréje a 28 napos ciklust követi. Ezért a látható eredmények általában 1 hónapos rendszeres használat után jelentkeznek.

Kérdés: Jaká je doporučená délka jedné procedury s LED maskou?
Válasz: Egy kezelés idejét korlátozza max. 15 percre. A fenti idő túllépése a bőr károsodását okozhatja. Figyeljen ezért oda a használatai időre.

Kérdés: Meghajlíthatom-e vagy félbehajthatom-e a maszkokat?
Válasz: Nem, mivel az tönkreteheti a maszkok belső áramköreit.

Fenntartjuk a jogot a szöveg és a technikai adatok módosítására.

TANÁCSOK ÉS INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ
Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladéktárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

