Rohnson®
BEAUTY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

LUNA

Maska LED na szyję i dekolt z czerwonym światłem R-6002


Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	R-6002
Materiały	Tworzywo ABS, silikon
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	360 x 213 x 7 mm
Masa	210 g
Źródło zasilania	Akumulator litowo-jonowy
Pojemność baterii	2450 mAh
Napięcie robocze	3,7 V
Napięcie wejściowe	5 V
Czas ładowania	4 godziny
Czas pracy	110 minut - tryb światła czerwonego / niebieskiego / NIR 85 minut - tryb światła fioletowego 72 minut - tryb światła czerwonego + NIR
Inteligentny timer	15 minut
Tryby	Światło czerwone / niebieskie / NIR / fioletowe / czerwone + NIR

Przeznaczenie

Maska LED na szyję wykorzystuje technologię fototerapii. Wykorzystując różne długości fal światła, uruchamia procesy odnowy skóry: wygładza zmarszczki, zwalcza przebarwienia, trądzik, cerę naczynkową (pękające naczynka) i trądzik różowaty. Ta maska została zaprojektowana specjalnie dla obszaru szyi i dekoltu, który wymaga takiego samego poziomu pielęgnacji jak skóra twarzy. Regularne stosowanie maski LED pomaga utrzymać elastyczność skóry, walczyć z oznakami starzenia i łagodzić widoczne niedoskonałości cery.


Opis urządzenia



1. Maska LED na szyję i dekolt
2. Kabel typu C do podłączenia maski do elementu sterującego
3. Element sterujący
4. Przewód do ładowania USB-C

Opis sterowania

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Przycisk wstrzymywania
3. Przyciski ustawiania trybu
4. Przyciski regulacji intensywności światła
5. Wskaźnik timera
6. Wskaźnik ładowania
7. Wskaźnik trybu świetlnego
8. Wskaźnik intensywności światła



Zawartość opakowania

Maska do fototerapii x1

Element sterujący x1

Kabel typu C do podłączenia maski do elementu sterującego x1

Przewód do ładowania USB-C x1

Instrukcja obsługi x1

Paski mocujące x2

1. Podłącz maski do elementu sterującego za pomocą kabla typu C. Wsuń każdy koniec kabla do portów w masce, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

Obu masek można używać jednocześnie, lub można je podłączyć i używać osobno.
2. Włącz urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy. Maski aktywują się automatycznie w trybie światła czerwonego na pierwszym poziomie intensywności (wskazanie na wyświetlaczu: C: R, L: 1).
3. Tryby świetlne można przełączać krótkim naciśnięciem (1 sekunda) przycisków wyboru trybu (/). Wybór trybów: ^V
Tryb światła czerwonego (C: R)
Tryb światła niebieskiego (C: B)
Tryb światła NIR (bliska podczerwień) (C: IR)
Tryb światła fioletowego (C: RB)
Światło czerwone + NIR (C: R IR)
4. Krótkim naciśnięciem (1 sekunda) przycisków intensywności światła (-/+) można regulować poziom intensywności od 1 do 3 i z powrotem (na wyświetlaczu pojawi się: L: 1 / 2 / 3).
5. Krótkim naciśnięciem (1 sekunda) przycisku pauzy wstrzymasz pracę urządzenia. Ponowne naciśnięcie wznawia pracę.
6. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy.

Użytkowanie urządzenia

[Ważne] Przed pierwszym użyciem wykonaj test wrażliwości:
– Umieść maskę na wewnętrznej stronie ramienia.
– Włącz maskę i przeprowadź pełny, 15-minutowy zabieg fototerapii.– Jeśli poczujesz jakikolwiek dyskomfort na skórze lub pieczenie, natychmiast przestań używać urządzenia.

– Po zakończeniu testu odczekaj około 6 godzin. Jeśli wewnętrzna strona ramienia zaczerwieni się i/lub zacznie swędzieć, używanie maski LED nie jest dla Ciebie odpowiednie.

1. Podłącz element sterujący do masek.
2. Załóż maskę na szyję i dekolt.
3. Włącz maski, wybierz żądany tryb świetlny i poziom intensywności.
4. Ciesz się zabiegiem fototerapii.

Każdy tryb działa przez 15 minut, po czym urządzenie wyłącza się automatycznie. Po przełączeniu trybu timer zostaje zresetowany (rozpoczyna się od nowa).

[Ważne] Upewnij się, że całkowity czas użytkowania podczas jednego zabiegu nie przekracza 15 minut, nawet w przypadku przełączania między trybami.

5. Po zakończeniu zabiegu nałóż swój produkt do pielęgnacji skóry (serum lub krem), ponieważ zdolność wchłaniania skóry wzrasta po fototerapii.
6. Aby uzyskać widoczne rezultaty, używaj masek regularnie 3-4 razy w tygodniu przez minimum 4 tygodnie.
7. Po osiągnięciu pożądanego efektu zmniejsz częstotliwość użytkowania do 1-2 zabiegów w tygodniu w celu utrzymania rezultatów.
8. Nie używaj więcej niż 2 kolorów światła dziennie. Każdy kolor światła powinien być używany przez maksymalnie 15 minut.

Specyfikacja trybów świetlnych

Światło czerwone (630 nm)
Światło czerwone ma najdłuższą falę spośród wszystkich dostępnych opcji, dlatego przenika głębiej do skóry niż inne tryby świetlne. Skupia się na fibroblastach, stymulując produkcję kolagenu i wspomagając regenerację skóry. W efekcie terapia światłem czerwonym przyspiesza gojenie ran, ujędrnia i napina skórę oraz redukuje widoczne oznaki starzenia, w tym zmarszczki.

Światło niebieskie (415 nm)

Światło niebieskie ma najkrótszą długość fali w widzialnym spektrum światła. Skupia się na warstwie naskórka i ma działanie przeciwdrobnoustrojowe. To światło jest szczególnie skuteczne w walce z trądzikiem, ponieważ eliminuje bakterie powodujące powstawanie wyprysków.

Światło NIR (830 nm)

Dociera głęboko do tkanki podskórnej, poprawia krążenie krwi, rewitalizuje uśpione komórki skóry, odbudowuje uszkodzoną barierę ochronną i rozjaśnia poszarzałą lub zmatowiałą cerę.

Światło fioletowe (czerwone + niebieskie = fioletowe)

Leczy aktywny trądzik, pomaga w blaknięciu uporczywych plam i niedoskonałości, poprawia nierównomierny koloryt skóry i matowy wygląd spowodowany starymi bliznami potrądzikowymi.

Światło czerwone + NIR

Podwójna siła w walce ze starzeniem, ujędrnia kontury twarzy, wygładza głębokie zmarszczki, łagodzi wrażliwą i delikatną skórę oraz wspomaga regenerację cery po zabiegach kosmetycznych.

Środki bezpieczeństwa

– Maski fototerapeutyczne LED na szyję i dekolt przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego. Używaj ich ściśle według procedur opisanych w niniejszej instrukcji. Nie używaj urządzenia do innych celów, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub uszczerbku na zdrowiu.
– Jeśli jakakolwiek część maski jest uszkodzona, natychmiast przestań używać urządzenia i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
– Nie używaj maski podczas ładowania. Podczas ładowania nie dotykaj maski, kabla ładującego ani zasilacza USB mokrymi rękami.
– Natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia, jeśli podczas używania maski poczujesz dyskomfort lub wystąpią u Ciebie jakiekolwiek niepożądane reakcje (takie jak zaczerwienienie skóry, swędzenie czy reakcja alergiczna).
– Urządzenie nie jest odpowiednie dla niemowląt, osób cierpiących na padaczkę, zaburzenia tarczycy lub dla osób przyjmujących leki na tarczycę.
– Nie używaj na uszkodzoną, zranioną skórę ani na rany pooperacyjne.
– Urządzenie to nie może być używane przez dzieci. Urządzenie oraz przewody zasilające należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
— Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
— To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby bez odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
— Przed czyszczeniem lub konserwacją zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania.
— Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia, jeśli spadło na ziemię, nie działa prawidłowo lub jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Niefachowe ingerencje skutkują utratą gwarancji i mogą narazić użytkownika na poważne niebezpieczeństwo.

— Chroń element sterujący i zasilacz przed kontaktem z wodą i innymi płynami. Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku (np. w pobliżu wanny lub prysznica) i nie dotykaj go mokrymi rękami.
— Uwaga: Urządzenie emituje intensywne światło LED. Nigdy nie patrz bezpośrednio w źródło światła podczas działania maski.



Instrukcja czyszczenia

1. Przed czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od źródła zasilania.
2. Podczas czyszczenia nie rozpylaj wody bezpośrednio na urządzenie.
3. Przetrzyj powierzchnię masek dwukrotnie 70–80% roztworem etanolu (za każdym razem pozostaw na 3 minuty), a następnie użyj wilgotnej lub suchej szmatki.
4. Unikaj stosowania łatwopalnych środków czyszczących, takich jak benzen, rozpuszczalniki czy octan butylu.
5. Nie używaj innych środków czyszczących, ponieważ mogłyby one uszkodzić maski.

Przechowywanie

1. Po każdym użyciu wyczyść powierzchnię masek LED.

2. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

3. Unikaj przechowywania urządzenia w zapylonych miejscach, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnym środowisku.

4. Te maski nie zawierają żadnych części, które użytkownik mógłby naprawić lub serwisować samodzielnie.

Ładowanie

Poziom naładowania baterii maski LED wyświetlany jest na elemencie sterującym:
100%: świecą się wszystkie 4 wskaźniki baterii.
75-100%: świecą się 3 wskaźniki.
50-75%: świecą się 2 wskaźniki.
25-50%: świeci się 1 wskaźnik.
0-25%: miga 1 wskaźnik.

Aby naładować maskę LED, podłącz kabel ładujący końcówką typu C do elementu sterującego, a drugi koniec ze złączem USB do zasilacza.
Postęp ładowania maski LED jest również wyświetlany na elemencie sterującym:
Naładowanie 0-25%: Miga jeden wskaźnik.
Naładowanie 25-50%: Jeden wskaźnik świeci się, a drugi miga.
Naładowanie 50-75%: Dwa wskaźniki świecą się, a trzeci miga.
Naładowanie 75-100%: Trzy wskaźniki świecą się, a czwarty miga.
Naładowanie 100%: Wszystkie cztery wskaźniki świecą się przez cały czas, gdy element sterujący jest podłączony do źródła zasilania. Po odłączeniu od źródła zasilania wyświetlacz automatycznie gaśnie.
— Jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej 3,2 V, wskaźnik ładowania zamiga trzy razy, a następnie element sterujący wyłączy się automatycznie.
— Do ładowania używaj wyłącznie oryginalnego kabla USB dostarczonego z urządzeniem. Nie podłączaj maski bezpośrednio do kabla ładującego USB.
— Użycie zasilacza o napięciu niższym niż 5 V uniemożliwi naładowanie maski. Użycie zasilacza o napięciu wyższym niż 5 V może uszkodzić produkt.
— Urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przepięciem (dla napięcia wejściowego między 6 V a 20 V).
— Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania.

Utylizacja

1. Podczas utylizacji urządzenia najpierw wyjmij baterię.
2. Przed wyjęciem baterii upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
3. Po wyjęciu zutylizuj baterię zgodnie z lokalnymi przepisami.

Gwarancja

Odmładzająca maska fototerapeutyczna LED MASK objęta jest dwuletnią gwarancją. Jeśli w okresie gwarancyjnym pojawią się jakiekolwiek wady produkcyjne, produkt zostanie naprawiony lub wymieniony. Niniejsza gwarancja nie obejmuje usterek spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub transportem, a także produktów, które były naprawiane we własnym zakresie.

Często zadawane pytania

Pytanie: Czy te maski są wodoodporne?
Odpowiedź: Nie. Należy jedynie delikatnie przetrzeć je wodą lub etanolem. Nie myj ich wodą ani nie zanurzaj w wodzie lub innych płynach.

Pytanie: Moja skóra była po użyciu maski wysuszona. Jak mogę temu zaradzić?
Odpowiedź: Ponieważ długości fal światła przenikają do warstwy skóry właściwej i stymulują metabolizm komórkowy, zwiększa to zdolność skóry do wchłaniania substancji. W efekcie Twoja cera może wymagać więcej nawilżenia i odżywienia. Po każdym zabiegu nałóż odpowiednią ilość kremów nawilżających lub serów.

Pytanie: Czy maska nagrzewa się podczas użytkowania?
Odpowiedź: Przy użyciu trybów światła czerwonego lub niebieskiego temperatura maski pozostaje stabilna. W trybie światła mieszanego maska może się nagrzać do 38 ± 1 °C.

Pytanie: Czy rezultaty są widoczne od razu po pierwszym użyciu?
Odpowiedź: Efekty po jednym lub dwóch zabiegach będą mniej zauważalne, ponieważ metabolizm skóry opiera się na cyklu 28-dniowym. Widoczne rezultaty pojawiają się zazwyczaj po 1 miesiącu regularnego stosowania.

Pytanie: Jaki jest zalecany czas trwania jednego zabiegu z maską LED?
Odpowiedź: Ogranicz zabiegi fototerapii do maksymalnie 15 minut. Przekroczenie tego czasu może spowodować uszkodzenie skóry. Proszę uważnie śledzić czas użytkowania.

Pytanie: Czy mogę zginać lub składać maski?
Odpowiedź: Nie, ponieważ mogłoby to uszkodzić ich wewnętrzne obwody.

Zmiany w tekście i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapewnić prawidłową utylizację, odzysk i recykling, przekaż te produkty do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



To urządzenie spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

