

Robnson®

Használati útmutató

HŐLÉGFÚVÓ VENTILÁTOR

R-6062



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.


- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak. Ne húzza a készüléket a csatlakozókábelnél fogva.
- Bár a készülék csak háztartási alkalmazásra készült, ne használja fürdőszobában, medence közelében, stb. A készülék nem alkalmas kültéri használatra és üzleti célú felhasználásra sem alkalmas.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil és száraz felületre helyezze.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.

Figyelmeztetés: A készülék üzemelés során forró. Ne érjen hozzá csupasz kézzel a forró felületekhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjához nyúljon.

- Ne helyezze el a készüléket közvetlenül a hálózati csatlakozó alatt.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- A készülékhez csatlakoztatott összes vezetéknek legalább 10 A-esnek kell lennie.
- Győződjön meg róla, hogy a csatlakozódugó mindig megfelelően be van-e dugva a konnektorba.
- A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy hátsó és felső része a környező tárgytól min. 50 cm, elülső része pedig min. 120 cm távolságra legyen.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, bútor, ágynemű, ruha, papír, stb. közelében.
- Ne használja és ne tárolja olyan helyeken, ahol tüzelőt, gyúlékony vagy robbanékony anyagokat, pl. benzint, festéket, stb. használnak vagy tárolnak.
- A készüléket csak egyenes helyzetben használja. Ne döntse meg a berendezést és ne fordítsa fejjel lefelé.
- Ne használja a készüléket ruhaszáritásra.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot ne lepje el a por, mert az túlhevüléshez vezethet. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózathoz és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a szennyeződést.

- ## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Hátsó burkolat
2. Elülső védőrács
3. Teljesítménygomb
4. Üzemet jelző
indikátor
5. Hőmérséklet-
szabályozó
6. Fogantyú



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- A készülék beindításához fordítsa a kapcsolót * (ventilátor) állásba. Kis fűtő teljesítmény (1000 W) beállításához fordítsa a kapcsolót I-es állásba, nagy teljesítmény (2000 W) beállításához pedig II-es állásba.
- Fordítsa a hőmérséklet-szabályozót a maximális állásba. Amint a helyiség hőmérséklete elérte a kívánt értéket, a szabályozót lassan fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba, míg egy kattánást nem hall, majd a szabályozót hagyja ebben a helyzetben. A készülék ezután a beállított hőfok-szintet fogja folyamatosan tartani.
- A készülék leállításához állítsa a hőmérséklet-szabályozót a minimum állásba és a teljesítmény-szabályozót „0” helyzetbe (kikapcsolva). Kikapcsolás előtt hagyja a készüléket 5-10 másodpercig ventilátor módban működni.

TÚLHEVÜLÉS ELLENI BIZTONSÁGI SZERKEZET

- A készülék túlhevülés elleni biztonsági szerkezettel van ellátva. Ha a biztosíték kiold, a készülék kikapcsol, amíg a hőmérséklet le nem csökken.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával és további használat előtt hagyja teljesen megszáradni. Gátolja meg, hogy a készüléket víz érje.
- A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat rendszeresen (legalább évente kétszer) tisztítsa porszívóval.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, tárolja eredeti göngyölegében száraz, hűvös helyen.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.

R-6062 modell			
Adat	Jelzés	Érték	Egység
Hőteljesítmény			
Névleges hőteljesítmény	P_{nom}	1.800-2.000	kW
Minimális hőteljesítmény (hozzávetőleges)	P_{min}	1.000	kW
Maximális tartós hőteljesítmény	$P_{max,c}$	2.000	kW
Segédáram fogyasztás			
Kikapcsolt üzemmódban	P_o	0.00	W
Készenléti üzemmódban	P_{sm}	0.00	W
Alvó üzemmódban	P_{idle}	0.00	W
Készenléti hálózati üzemmódban	P_{nsm}	0.00	W
Készenléti üzemmód a kijelzőn megjelenített információval vagy állapottal			Nem
A szezonális fűtés energiahatékonysága aktív üzemmódban	$\eta_{S,on}$	85,0	%

Adat	Egység
A teljesítmény, illetve a beltéri hőmérséklet szabályozásának típusa (egyet jelöljön meg)	
egylépcsős hőteljesítmény, beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
két- vagy többlépcsős (kézi), beltéri hőmérséklet-szabályozás nélkül	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozást biztosító mechanikus termosztát	Igen
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás napi programozással	Nem
elektronikus beltéri hőmérséklet-szabályozás heti programozással	Nem

Egyéb szabályozási lehetőség (több is bejelölhető)	
beltéri hőmérséklet-szabályozás jelenlét-érzékeléssel	Nem
beltéri hőmérséklet-szabályozás nyitott ablak érzékelésével	Nem
távírányítással	Nem
adaptív bekapcsolásszabályozással	Nem
üzemidő korlátozással	Nem
feketegömb-érzékelővel	Nem
öntanuló funkcióval	Nem
adatok pontosságának ellenőrzésével	Nem
Elérhetőségi adatok	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Cseh Köztársaság

A jelen termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben való vagy időszakos használatra alkalmas.