

***Robnson®***

Instrukcja obsługi  
**WENTYLATOR CIEPŁA**  
**R-6062**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA**

### **PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Kabel nie powinien być prowadzony pod dywanem, bieżnikami itp. Umieść kabel poza przestrzenią eksploatacyjną, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia. Nie ciągnij za przewód zasilający.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku w domowego, nie nadaje się jednak do używania w łazienkach, w pobliżu basenów itp. Urządzenie nie jest przeznaczone do używania na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Ustaw urządzenie tylko na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.


**Przestroga:** Urządzenie podczas pracy jest gorące. Nie dotykaj gorących powierzchni gołymi rękami. Używaj tylko uchwytu i elementów sterujących.

- Urządzenia nie wolno umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Nie podłączaj urządzeń o dużym poborze mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Wszystkie przewody służące do podłączania urządzenia muszą mieć obciążalność co najmniej 10 A.
- Upewnij się, że wtyczka jest zawsze prawidłowo podłączona do gniazdka elektrycznego.
- Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby odległość między tylną i górną częścią urządzenia wynosiła co najmniej 50 cm, a przednią częścią co najmniej 120 cm.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, meble, pościel, ubrania, papier itp.
- Nie używaj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe, takie jak benzynę, farby itp.
- Używaj urządzenie tylko w pozycji pionowej. Nie przechylaj ani nie odwracaj urządzenia do góry nogami.
- Nie używaj urządzenia do suszenia prania.

- Zadbaj, aby na kratce wlotu i wylotu powietrza nie gromadził się kurz powodujący przegrzewanie urządzenia. W razie potrzeby odłącz urządzenie od sieci el. i używaj odkurzacza do regularnego usuwania kurzu i brudu.
- Nie wolno nigdy przykrywać urządzenia. Otwory wlotu i wylotu powietrza nie mogą być blokowane.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani wkładaj ich do środka.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- W przypadku przegrzania lub przewrócenia się, włącza się bezpiecznik i urządzenie się wyłącza. W takim przypadku poczekaj, aż urządzenie ostygnie i nie włączać go natychmiast ponownie.
- Nie używaj urządzenia bez nadzoru w małych pomieszczeniach i obecności nieruchomych osób.

## OPIS URZĄDZENIA

1. Tylna obudowa
2. Przednia kratka
3. Regulator mocy
4. Wskaźnik sygnalizacyjny pracy
5. Regulator temperatury
6. Uchwyt



## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Usuń wszystkie opakowania.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Aby włączyć urządzenie, ustaw pokrętko w pozycji \* (wentylator). Aby ustawić niską moc grzania (1000 W), ustaw pokrętko w pozycji I, aby ustawić wysoką moc grzania (2000 W), ustaw pokrętko w pozycji II.
- Obróć regulator temperatury do pozycji maksymalnej. Po osiągnięciu żądanej temperatury w pomieszczeniu powoli przekręcaj regulator w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz kliknięcie i wtedy pozostaw regulator w tej pozycji. Urządzenie będzie wtedy nadal utrzymywać ustawioną temperaturę.
- Aby wyłączyć urządzenie, ustaw regulator temperatury w pozycji minimalnej i ustaw regulator moc w pozycji 0 (wyłącz). Pozostaw urządzenie w trybie wentylatora na 5-10 sekund przed jego wyłączeniem.

## OCHRONA PRZED PRZEGRZANIEM

- Urządzenie wyposażone jest w blokadę bezpieczeństwa na wypadek jego przegrzania. Jeżeli zadziała bezpiecznik, urządzenie się wyłączy do czasu, aż urządzenie ostygnie.

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie, odłącz je od gniazdka el. i pozostaw do całkowitego ostygnięcia.
- Przetrzyj urządzenie wilgotną szmatką i pozostaw do wyschnięcia przed ponownym użyciem. Nie pozwól, aby woda dostała się do urządzenia.
- Regularnie czyść kratkę wlotu i wylotu powietrza za pomocą odkurzacza (co najmniej dwa razy w roku).
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Zakres napięcia znamionowego | 220-240 V |
| Częstotliwość znamionowa     | 50 Hz     |
| Znamionowy pobór mocy        | 2000 W    |

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

## INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

## USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

| Model R-6062                                                     |               |             |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|
| Dane                                                             | Znak          | Wartość     | Jednostka |
| <b>Moc grzewcza</b>                                              |               |             |           |
| Znamionowa moc grzewcza                                          | $P_{nom}$     | 1.800-2.000 | kW        |
| Minimalna moc grzewcza (indykacyjna)                             | $P_{min}$     | 1.000       | kW        |
| Maksymalna ciągła moc grzewcza                                   | $P_{max,c}$   | 2.000       | kW        |
| <b>Pobór pomocniczej energii elektrycznej</b>                    |               |             |           |
| W trybie wyłączonym                                              | $P_o$         | 0.00        | W         |
| W trybie gotowości                                               | $P_{sm}$      | 0.00        | W         |
| W trybie spoczynku                                               | $P_{idle}$    | 0.00        | W         |
| W trybie gotowości sieciowej                                     | $P_{nsm}$     | 0.00        | W         |
| Tryb gotowości z informacją lub stanem na wyświetlaczu           |               |             | Nie       |
| Efektywność energetyczna ogrzewania sezonowego w trybie aktywnym | $\eta_{s,on}$ | 85,0        | %         |

| Dane                                                                           | Jednostka |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Typ emisji ciepła/regulacji temperatury w pomieszczeniu (wybierz jeden)</b> |           |
| jeden stopień mocy cieplnej, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu         | Nie       |
| dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu      | Nie       |
| z termostatem mechanicznym do regulacji temperatury w pomieszczeniu            | Tak       |
| z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu                          | Nie       |
| z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem dziennym     | Nie       |
| z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu i programem tygodniowym  | Nie       |

| <b>Inne opcje sterowania (można wybrać więcej opcji)</b>           |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem obecności osób | Nie                                                                                              |
| regulacja temperatury w pomieszczeniu z wykrywaniem otwartego okna | Nie                                                                                              |
| z pilotem zdalnego sterowania                                      | Nie                                                                                              |
| z adaptacyjną regulacją startu                                     | Nie                                                                                              |
| z ograniczeniem czasu pracy                                        | Nie                                                                                              |
| z czarnym sferycznym czujnikiem                                    | Nie                                                                                              |
| s funkcją samouczenia                                              | Nie                                                                                              |
| z kontrolą dokładności                                             | Nie                                                                                              |
| Dane kontaktowe                                                    | <b>ELECTRA TRADE, s.r.o.</b><br>Holečkova 440/15<br>150 00 Praha 5 – Smíchov<br>Republika Czeska |

Produkt ten jest przeznaczony tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub okazjonalnego stosowania.