

Rohnson®

Návod na použitie

PROFESIONÁLNY VYSÚŠAČ VLASOV

R-690 SilkDry Pro



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
 - Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami a nepoužívajte ho v blízkosti vody. Nepoužívajte spotrebič vo vani, v sprche a pod., ani v ich blízkosti.
- 
- Pokiaľ používate spotrebič v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte z el. siete.
 - Pri použití v kúpeľni odporúčame spotrebič zapojiť do zásuvky chránenej prúdovým chráničom s vypínacím prúdom max. 30 mA.
 - Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
 - Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
 - Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
 - Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
 - Neomotávejte napájací kábel okolo spotrebiča.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak sa napájací kábel alebo zástrčka zahrieva.
 - Spotrebič nezakrývajte. Pri použití sa uistite, že nie sú vzduchové mriežky ničím blokované.
 - Pokiaľ sa na mriežke počas prevádzky objavujú iskry, vypnite spotrebič a vyčistite mriežku od prachu a nečistôt.
 - Nevkladajte žiadne predmety do spotrebiča.
 - Výstup vzduchu a nadstavce spotrebiča sa pri prevádzke zahrievajú, nedotýkajte sa ich. Pred výmenou nadstavcov najskôr nechajte fúkať 1-2 minúty studený vzduch a vyčakajte, kým vychladnú.
 - Spotrebič používajte v minimálnej vzdialenosti 6 cm od vlasov.
 - Nesmerujte prúdenie vzduchu k očiam alebo iným citlivým oblastiam.
 - Nepoužívajte sušič vlasov na iné účely, než je sušenie a styling ľudských vlasov.
 - Nepoužívajte sušič u malých detí, aby nedošlo k popáleniu.
 - Pokiaľ spotrebič práve nepoužívate alebo ho odkladáte, vždy ho vypnite, aj keď je to len na chvíľu.
 - Po použití spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
 - Spotrebič používajte iba s dodaným príslušenstvom.
 - Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.

POPIS SPOTREBIČA

1. Telo spotrebiča
2. Tlačidlo studeného vzduchu
3. Mriežka vstupu vzduchu
4. Prepínač teploty
5. Prepínač zapnuté/vypnuté a rýchlosti
6. Pútko na zavesenie
7. Napájací kábel




POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete, prepínačom rýchlosti ho zapnite a zvolte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu I (nízka) alebo II (vysoká).
- Zvoľte požadovanú teplotu I (nízka), II (stredná) alebo III (vysoká). Na vysušanie vlasov zvolte vyššiu teplotu, pre styling nižšiu teplotu.
- Spotrebič je vybavený funkciou studeného vzduchu. Táto funkcia umožňuje rýchle ochladenie vlasov a dlhšie trvajúce natočenie. Pre zapnutie funkcie stlačte a pridržte tlačidlo studeného vzduchu v hornej časti rukoväte. Uvoľnením tlačidla funkciu vypnete.
- Spotrebič je vybavený funkciou ionizácie, ktorá slúži na zachovanie prirodzenej hydratácie vlasov a zabraňuje ich presušeniu. Funkcia ionizácie sa automaticky spustí pri zapnutí spotrebiča.
- Spotrebič je možné využiť aj s nasadeným usmerňovačom prúdenia vzduchu alebo difúzércom.
- Pokiaľ dôjde k prehriatiu, spotrebič automaticky prestane fúkať a po vychladnutí sa opäť uvedie do prevádzky. Pokiaľ dôjde k prehriatiu a nechcete spotrebič ďalej používať, vypnite ho prepnutím prepínača do pozície vypnuté (0) a odpojte z el. siete. Predtým, než spotrebič znovu zapnete, skontrolujte mriežky a uistite sa, že nie sú blokované prachom, vlasy a pod.
- Po použití spotrebič vždy vypnite prepnutím prepínača rýchlosti do pozície vypnuté (0) a odpojte z el. siete.

ŠTYLINGOVÉ NADSTAVCE

- **Koncentrátor** – slúži na fixáciu účesu, umožňuje nasmerovať prúd vzduchu priamo na vlasy, ktoré upravujete. Pre objem vlasov, tvorbu vln a natočenie končekov vlasov je možné použiť koncentrátor súčasne s guľatou kefou (kefa nie je súčasťou balenia). Nepoužívajte tento nadstavec príliš blízko vlasov, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- **Difúzer** – vlasy prirodzene vysúša, pričom zachováva prirodzený tvar kučier a dodáva im objem. Počas fénovania vlasy tvarujte prstami na vytvorenie objemu. Vlasy nečesťte, aby ste zachovali prirodzený efekt. Ideálne pre trvalú alebo kučeravé vlasy. Odporúčaná rýchlosť na použitie difúzera je I.



ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a utrite do sucha.
- Nadstavce je možné čistiť vlhkou handričkou alebo opláchnuť pod tečúcou vodou. Pred ich čistením ich najskôr zložte zo spotrebiča. Uistite sa, že sú nadstavce pred použitím alebo uskladnením úplne suché.
- Pravidelne čistite mriežky spotrebiča. Vyberte mriežku vstupu vzduchu otočením proti smeru hodinových ručičiek, vyčistite ju spolu s filtrom od nečistôt a vlasov a umiestnite mriežku späť otočením v smere hodinových ručičiek.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Zabráňte vniknutiu vody do spotrebiča.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, nechajte ho vychladnúť a uložte ho v obale na suchom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1800-2200 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.