

Rohinson®

Návod na použitie

DIGITÁLNY PTC TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8064 Genius Wi-Fi



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE


- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora alebo vonkajšieho časového spínača.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia. Neťahajte za napájací kábel. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený len pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Spotrebič je určený pre dočasné vykurovanie obytných miestností.
- Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni, práčovni, pri bazéne ani v inom vlhkom prostredí. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti nádob s vodou.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla.
- Nepoužívajte spotrebič v miestach, kde sa používajú alebo skladujú horľavé alebo výbušné látky, ako napr. benzín, nátery a pod.
- Nepoužívajte spotrebič na vlnených kobercoch a na kobercoch s vysokým vláknom.
- Je odporúčané nezapájať spotrebiče s vysokým príkonom do rovnakého el. okruhu.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný a teplu odolný povrch.
- Vzdialenosť spotrebiča od stien a okolitých predmetov (napr. nábytku, závesov) musí byť aspoň 0,9 m.
- Používajte spotrebič iba s plne rozvinutým napájacím káblom.
- Spotrebič používajte iba v dobre vetraných priestoroch.
- Spotrebič používajte iba vo vzpriamenej polohe.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Aby ste sa vyvarovali popáleniu, nedotýkajte sa horúcich povrchov. Umiestnite spotrebič tak, aby ste zabránili nechcenému kontaktu s horúcim povrchom. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri pohybe detí v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nikdy nezakrývajte, aby nedošlo k prehriatiu. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmie byť ničím blokované.
- Zaisťte, aby mriežky pre vstup a výstup vzduchu boli vždy čisté. Pravidelne z nich odstraňujte pomocou vysávača prach.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne predmety.
- Nepoužívajte spotrebič na sušenie bielizne alebo predmetov.

- Pred akoukoľvek manipuláciou spotrebič najprv vypnite, odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najprv vypnite.
- Pred uskladnením nechajte spotrebič vždy vychladnúť.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody ani iné kvapaliny. Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou a vniknutiu vody dovnútra spotrebiča.


POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládací panel
2. Displej
3. Mriežka výstupu vzduchu




POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo +
2. Tlačidlo -
3. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
4. Tlačidlo nastavenia režimu
5. Tlačidlo oscilácie



POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA

1. Tlačidlo nastavenia režimu
2. Tlačidlo -
3. Tlačidlo +
4. Tlačidlo časovača
5. Tlačidlo oscilácie
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia farebného podsvietenia
7. Tlačidlo zapnuté/vypnuté



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred zapojením spotrebiča sa uistite, že je prepínač zapnuté/vypnuté na pozícii vypnuté.
- Zapojte spotrebič do el. siete.
- Prepnite prepínač zapnuté/vypnuté na zadnej strane spotrebiča do pozície zapnuté (spotrebič je v pohotovostnom režime).
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.
- Pre vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Ventilátor zostane po vypnutí ešte chvíľu v prevádzke a potom sa spotrebič prepne do pohotovostného režimu. Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho prepnutím prepínača zapnuté/vypnuté do pozície vypnuté.
- Pri prvom použití spotrebiča (alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhšiu dobu používaný) môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je normálny a čoskoro vymizne.

Pozn.: Po minúte nečinnosti počas prevádzky spotrebiča sa displej automaticky stmaví.

NASTAVENIE REŽIMU

- Stlačením tlačidla nastavenia režimu môžete prepínať medzi režimom ventilátora (studený vzduch), nízkym výkonom vykurovania (1000 W) alebo vysokým výkonom vykurovania (2000 W). Na displeji sa zobrazí zodpovedajúca svetelná indikácia (1 pre ventilátor, 2 pre nízky výkon a 3 pre vysoký výkon) a na spotrebiči sa rozsvieti zodpovedajúce farebné podsvietenie (toto podsvietenie je možné zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia farebného podsvietenia).

NASTAVENIE TEPLoty

- Pomocou tlačidiel + a - nastavte požadovanú teplotu v rozmedzí 16-37 °C.

NASTAVENIE ČASOVAČA

- Pre nastavenie doby, za ktorú sa spotrebič vypne, stlačte tlačidlo nastavenia režimu po dobu 5 sekúnd. Tlačidlami + a - potom zvolte požadovanú dobu v rozmedzí 1-9 hodín. Údaj na displeji 3x zabliká a potom je nastavenie uložené.

FUNKCIA OSCILÁCIE

- Pre zapnutie alebo vypnutie funkcie oscilácie stlačte tlačidlo oscilácie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.
- Nahromadený prach z otvorov pre vstup a výstup vzduchu pravidelne odstraňujte pomocou vysávača.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Spotrebič musí byť pred ďalším použitím úplne suchý.
- Pokiaľ spotrebič dlhšiu dobu nepoužívate, uskladnite ho v pôvodnom obale na suchom a chladnom mieste.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	2000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Model R-8064 Genius Wi-Fi			
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka
Tepelný výkon			
Menovitý tepelný výkon	P_{nom}	1,999	kW
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	P_{min}	0,0235	kW
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	1,999	kW
Vlastná spotreba elektrickej energie			
Pri menovitom tepelnom výkone	e_{lmax}	0,000	kW
Pri minimálnom tepelnom výkone	e_{lmin}	0,000	kW
V pohotovostnom režime	e_{lSB}	0,0013	kW

Položka	Jednotka
Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)	
manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie
manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie
tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie
Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)	
jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	Nie
dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	Nie
s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	Nie
s elektronickým ovládaním izbovej teploty	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	Nie
elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	Áno

Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)	
ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	Nie
ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	Nie
s možnosťou diaľkového ovládania	Nie
s prispôsobivým ovládaním spustenia	Nie
s obmedzením času prevádzky	Nie
so snímačom čiernej žiarovky	Nie
Kontaktné údaje	ELECTRA TRADE, s.r.o. Holečkova 440/15 150 00 Praha 5 – Smíchov Česká republika

Tento výrobok je určený iba do dobre izolovaných priestorov alebo na príležitostné použitie.

NÁVOD K APLIKÁCII ROHNSON PRE DIGITÁLNY PTC VYKUROVACÍ PANEL R-8064 Genius Wi-Fi


Vo vašom smartfóne si **nainštalujte aplikáciu Rohnson (aplikácia je v anglickom jazyku).**

Aplikáciu si môžete načítať cez QR kód (pre Android) alebo stiahnuť v Google Play alebo v App Store.

Načítajte QR kód pre stiahnutie aplikácie **Rohnson** pre operačný systém Android 5.0 a vyššie verzie.

Stiahnite si aplikáciu **Rohnson** v App Store pre operačný systém iOS 9.0 a vyššie verzie.





Vykonajte registráciu. Pre registráciu je potrebný Váš súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov.

Vyplňte svoje telefónne číslo alebo e-mail. Bude Vám zaslaný overovací kód, ktorý následne zadajte do aplikácie pre overenie. Potom si nastavte heslo a dokončíte registráciu.

Privacy Policy

Privacy Policy of Rohnson Platform

Update date : 2018.4
Come into force date : 2018.5

So you have purchased our Rohnson Smart device hardware and are starting to use the Rohnson Smart device software and all its functionality! Any information you share with us (e.g. for creating a Rohnson Account) will help us to provide you with services related to Rohnson Smart device and to improve them to make them even better. We explain here our ways of collecting and using information, and how we protect your privacy. In this privacy policy, "personal data" means information that can be used to identify an individual, either from that information alone, or from that information and other information we have access to about that individual. We collect both personal and non-personal data to enable and facilitate the best user experience possible

What information is collected and how do we use it?

In order to provide our services to you, we will ask you to provide necessary personal data that is required to provide those services. If you do not provide your personal data, we may not be able to provide you with our products or services.

1. Rohnson Account Information
Personal data that are collected while creating a Rohnson Account may include PII information like your email address or mobile phone number. These information help to activate, manage and get service of Rohnson. Your nickname, profile picture, country and time zone will be connected to your account so that you can visit our product and service conveniently.

2. User Device Information
Your device model, operation system, unique device identifier, IP address, Rohnson software version number, access type and model etc. will be collected for you can receive PUSH. And those are very necessary basic information which we have to collect form you.

3. Device Information
All the smart device information will be collected so that you can control them via APP remotely.

4. Picture/video
The picture or video acquired by your camera will be collected and they are used to afford mobile monitoring and alarm service to you.

5. Feedback
We are always here to receive your feedback or suggestion so that your

Disagree Agree


Register

Mobile number/Email

Continue

☒ I agree with Service Agreement and Privacy Policy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
- / : ; () \$ & @ "
#+= . , ? ! ' < >
ABC globe mic space Done



Po úspešnej registrácii pridajte domov. Pomenujte ho a nastavte svoju polohu. Môžete nastaviť umiestnenie zariadenia vo Vašom dome.

Prepnite prepínač na zadnej časti spotrebiča do pozície zapnuté. Na displeji bude blikať biela svetelná indikácia. Stlačte na niekoľko sekúnd tlačidlo zapnuté/vypnuté kým svetelná indikácia nezačne blikať rýchlo. Pre pridanie zariadenia kliknite na "Pridať zariadenie".

Cancel Add Home Done

Name Enter your home name


Location Set geographic location >

Smart devices in:

Living Room	✓
Master Bedroom	✓
Second Bedroom	✓
Dining Room	✓
Kitchen	✓
Study Room	✓

[Add another room](#)

You can change the home settings at any time



Ak svetelná indikácia na displeji rýchlo bliká, zvolte Rohnson Genius Wi-Fi a kliknite na "Confirm indicator rapidly blink". V ďalšom kroku vyberte sieť Wi-Fi, zadajte heslo k tejto sieti a potvrdte.

Zariadenie aj mobilný telefón by sa mali nachádzať čo najbližšie routeru.

Aplikácia sa spojí so zariadením (svetelná indikácia naďalej svieti, neblinká). Potom, čo bude zariadenie úspešne pridané, kliknite na "Done".



← Add Device AP Mode



Power on the device and confirm that indicator light rapidly blinks


[Instruction for the indicator](#)

Confirm indicator rapidly blink



Po úspešnom pripojení zariadenia sa v aplikácii objaví domovská stránka, z ktorej môžete spotrebič ovládať.

V mobilnej aplikácii je možné okrem iného nastaviť aj týždenný časovač s ľubovoľným počtom nastavení pre každý deň v týždni, vďaka čomu môžete úplne prispôbiť prevádzku spotrebiča Vaším potrebám.



Ak je zariadenie v aplikácii zobrazené ako *offline*, nie je možné ho ovládať. Najprv je potrebné spotrebič uviesť do pohotovostného režimu prepnutím prepínača na boku spotrebiča do pozície zapnuté.

Vážený zákazník,

ďakujeme za zakúpenie R-8064 Genius Wi-Fi.

V prípade akýchkoľvek otázok či pomoci ohľadom aplikácie nás prosím kontaktujte na tel.: 257 311 212 (iba v pracovné dni od 8:30 h do 17 h) alebo na emailu: info@rohnsen.cz.

Radi Vám pomôžeme.

Tím ELECTRA TRADE, s.r.o.

ŠPECIFIKÁCIA

Model: PTC-1919LRW / R-8064

Štandard: EN 300328 V2.1.1

Typ antény: PCB anténa

Frekvencia WiFi: 2412~2472 MHz (2,4 GHz)

Maximálny výkon: 17,98 dBm max.

Rozmer: 17*17*25,5 cm

Prevádzková teplota: -20 °C-55 °C

Prevádzková vlhkosť: 10 %~85 %

Napájanie: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Výrobca: Cixi Jemell Electrical Appliance Co., Ltd.

Adresa: No.188 Huangjiachetou, Wuyuqiao Village, Henghe Town, Cixi City, Zhejiang Province, China

Tel: 0086-574-63815115

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Cixi Jemell Electrical Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-8064 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.cz