

Robnson®

Instrukcja obsługi

WENTYLATOR STOJĄCY

R-8115



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko

uszkodzenia przewodu zasilającego/gniazdka elektrycznego i niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że jest całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez kratki.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, grzejniki elektryczne itp.
- Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach, w których stosuje albo przechowuje się substancje łatwopalne lub wybuchowe.
- Nie umieszczaj urządzenia w nadmiernie zapyłonym lub niewystarczająco wentylowanym środowisku. Nie narażaj urządzenia na warunki atmosferyczne (deszcz, słońce, itp.).
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim pobliżu wody (np. w wannie, umywalce, basenie itp.). Nie używaj urządzenia w mokrym środowisku.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą lub innymi cieczami. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami urządzenia. Nie wkładaj ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów w wentylatorze podczas jego pracy.
- Nie przykrywaj urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu zasłon.
- Upewnij się, że kratki nie są przez nic blokowane. Czyść je regularnie od kurzu i innych zanieczyszczeń.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem należy zawsze najpierw wyłączyć je i odłączyć od sieci el.
- Używaj tylko dostarczonych akcesoriów.

OPIS URZĄDZENIA



- | | |
|--|--|
| 1. Przednia kratka | 8. Rurka wewnętrzna |
| 2. Nakrętka do mocowania łopatek | 9. Śruba mocująca do regulacji wysokości |
| 3. Łopatki | 10. Rurka zewnętrzna |
| 4. Nakrętka do mocowania tylnej kratki | 11. Podstawa |
| 5. Tylna kratka | 12. Ciężarki |
| 6. Jednostka napędowa | 13. Panel sterowania |
| 7. Śruba mocująca | 14. Plastikowy pierścień ze śrubą |

MONTAŻ URZĄDZENIA

- Usunąć wszystkie opakowania.
- Umieścić podstawę z ciężarkiem na płaskiej i suchej powierzchni.
- Poluzuj śrubę mocującą na rurce zewnętrznej, wyreguluj rurkę wewnętrzną na żądaną wysokość i ponownie mocno dokręć śrubę mocującą.
- Umieścić rurkę zewnętrzną w podstawie i zabezpieczyć ją od dołu śrubą z nakrętką.
- Aby przymocować jednostkę napędową do rurki, poluzuj śrubę mocującą na spodzie jednostki napędowej. Nasunąć jednostkę napędową na rurkę wewnętrzną i dokręć ponownie śrubę mocującą.
- Zdejmij nakrętkę mocującą tylną kratkę z wału.
- Umieścić tylną kratkę na wale silnika tak, aby wypustki na silniku weszły w otwory w kratce (uchwyt skierowany do góry) i przymocuj nakrętką.
- Umieścić łopatkę na wale i zabezpieczyć je, dokręcając nakrętkę do mocowania łopatek.
- Umieścić przednią kratkę na tylnej kratce, połączyć obie kratki plastikowym pierścieniem i zabezpieczyć śrubą.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Ustaw wentylator na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Podłącz urządzenie do sieci el.
- Wybierz żądaną prędkość:
 - 0 – wyłącz
 - 1 – niskie obroty
 - 2 – średnie obroty
 - 3 – wysokie obroty
- Aby włączyć oscylację (tryb automatycznego obracania się), naciśnij przełącznik na górze jednostki napędowej. Aby wyłączyć oscylację, pociągnij przełącznik do góry.
- Aby ustawić kąt nachylenia głowicy wentylatora, obróć wentylator pod żądanym kątem.

Przeostroga: Wentylator musi być podczas manipulacji zawsze wyłączony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Wytrzyj zewnętrzną powierzchnię urządzenia wilgotną szmatką, a następnie dokładnie wysusz urządzenie.
- Przednią i tylną kratkę oraz łopatki wentylatora można zdjąć i oczyścić. Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia łopatek, ich krawędzie mogą być ostre. Wszystkie części muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem.
- Unikaj przedostawania się wody do urządzenia. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne silnika nie są zatkane kurzem. Regularnie czyść otwory odkurzaczem.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Jeżeli nie korzystasz z pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	45 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.