


Rohinson®

Instrukcja obsługi
DŹWIGNIA NA KAPSUŁKI
R-98021



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

PRZYGOTOWYWANIE KAWY W KAPSUŁKACH

- Umieść kapsułkę w uchwycie na kapsułki i mocno ją dociśnij. Umieść uchwyt na kapsułki w dźwigni, a następnie przekręć dźwignię z lewej do prawej strony i umieść ją w urządzeniu.
- Umieść wstępnie podgrzaną filiżankę pod dźwignią na wyjmowanej kratce
- Aby rozpocząć parzenie kawy, naciśnij przycisk parzenia 1 filiżanki i poczekaj, aż kawa zacznie wypływać.

Pamiętaj: Dźwignia jest kompatybilna z kapsułkami Nespresso®*.

- Po zakończeniu parzenia kawy wyjmij dźwignię z urządzenia, odczekaj aż ostygnie, wyjmij zużyłą kapsułkę i dokładnie umyj akcesoria pod bieżącą wodą.

*Nespresso® Original jest znakiem towarowym strony trzeciej, niezwiązanym z Vassilias SA